KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVO

ANTES DE USARSE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D.F. MEXICO C.P.02300
TEL: 50780100

MODELO: T757A

MARCA: KYOTO

ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc

Tabla de Contenidos

1. CONOCIMIENTO BÁSICO 6

1.1 PERFIL 6
1.2 POR SU SEGURIDAD 7
1.3 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ..8
1.3.1 Precauciones generales.....8
1.3.2 Precauciones al usar el teléfono móvil.....9
1.3.3 Precauciones al usar la batería.....10
1.3.4 Precauciones al usar el cargador de la batería 12
1.3.5 Limpieza y mantenimiento.....13

2. ANTES DE USARLO 16

2.1 DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO.....16
2.1.1 Parámetros técnicos 16
2. 2 DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS.....17
2.5 CONECTÁNDOSE A LA RED.....23
2.5.1 Tarjeta SIM.....23
2.5.2 Inserte y retire la tarjeta SIM 24
2.5.3 Encendido/ apagado del teléfono 25
2.5. Desbloquee la tarjeta SIM.....26
2.5.5 Desbloqueo del teléfono 27
2.5.6 Conexión a la red 28

2.5.7 Realizar llamadas *28*
2.5.8 Realizar llamadas locales *28*
2.5.9 Haga llamadas de la lista *29*
2.5.10 Llamadas de emergencia *30*
2.5.11 Conteste llamadas *30*
2.5.14 Registro de llamadas *30*
2.5.12 Menú de llamadas *30*

3. MENÚ DE FUNCIONES 31

3. 1 USO DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ 31
Salir del menú *32*
3. 2 ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ 32
3. 3 CONTROL DE ARCHIVOS 36
3. 4 AGENDA TELEFÓNICA 37
3. 5 ENTRETENIMIENTO Y JUEGOS 39
3. 6 FUNCIONES ADICIONALES 43
3. 6. 1 Calculatora *43*
3. 6. 2 Conversión de unidades *43*
3. 6. 3 Conversión de divisas *44*
3. 6. 4 Máquina contestadora *44*
3. 7 CENTRO DE LLAMADAS 45
3. 7. 1 Registro de llamadas *45*
3. 7. 2 Ajuste de llamadas *48*
3. 8 MENSAJES 51
3. 8. 1 SMS *51*

4. Plantillas *55*
5. Configuración de mensajes *56*
3. 8. 2 MMS *57*
3. 8. 3 **CHAT** 72
3. 8. 4 E-mail *72*
3. 8. 5 Buzón de voz *75*
3. 8. 6 Transmisión por celular ***¡Error! Marcador no definido.***
3. 9 MULTIMEDIA 75
3. 9. 1 Smart Movie *76*
3. 9. 2 FLV *76*
3. 9. 3 Televisión Abierta *76*
3. 9. 4 Cámara *77*
3. 9. 5 Visor de imágenes *78*
3. 9. 6 Grabación de Video *78*
3. 9. 7 Reproductor de Video *79*
3. 9. 8 Editor de fotos *80*
3. 9. 9 Reprodcutor de música *81*
3. 9. 10 Repetición AB *82*
3. 9. 11 Grabación de voz *83*
3. 9. 12 Transmisión FM *84*
3. 9. 13 Programar Grabación FM *85*
3. 9. 14 Presentación *86*
3. 9. 15 **LIBRO ELECTRÓNICO** 87
3. 10 SERVICIO DE RED 87
3. 10. 1 WAP *87*

3. 10. 4 Administración de vínculos *89*
3. 11 ORGANIZADOR 89
3. 11. 1 Calendario *89*
3. 11. 2 Tareas *90*
3. 11. 3 Alarma *90*
3. 11. 4 Reloj Mundial *90*
3. 11. 5 Cronómetro *90*
3. 12 CONFIGURACIÓN 91
3. 12. 1 Configuración dual de SIM *91*
3. 12. 2 Configuraciones de aceleración *91*
3. 12. 4 Ajustes al teléfono *92*
3. 12. 5 Configuración de red *94*
3. 12. 6 Configuración de seguridad *94*
3. 12. 7 Restaure los ajustes de fábrica/ predeterminados *98*
3. 13 PERFIL 98
Modo estándar *98*
Modo Conferencia *99*
Modo exteriores *99*
Modo interiores *99*
Modo audífonos *99*
Modo Bluetooth *99*
3. 14 BLUETOOTH 99
4 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE ENTRADA 101

4. 1 DEFINICIÓN DEL TECLADO.....101
4. 2 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE ENTRADA.....102
4. 2. 1 Entrada de números y escritura en español ..102
5. INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA FLASH.....103
5.1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA MEMORIA FLASH104
6. PROBLEMAS GENERALES Y SOLUCIONES...104

1. Conocimiento básico

1.1 Perfil

Usted adquirirá un conocimiento general de este teléfono así como de su funcionamiento y los métodos simples de operación al leer este manual.

Este teléfono móvil con pantalla a color fue diseñado para red GSM/GPRS. Además de proveerle de las funciones básicas para hacer llamadas, también le proveemos con doble tarjeta SIM , así como también modo de espera para ambas tarjetas, entrada para escritura a mano, directorio en modo de tarjetas de presentación, tonos de llamada e imágenes personalizadas, 64 tonos diferentes, mensajes de texto y multimedia, chat, cámara y grabadora de voz, reproductor de MP3 y video, Televisión, transmisión de FM, grabadora de radio FM, alarma, calculadora, encendido y apagado automático, calendario, memorandum, reloj mundial, E-book,

cronómetro, Bluetooth, T-Flash, red GPRS, internet inalámbrico, funciones JAVA, STK, etc. Para facilitar su trabajo y actividades casuales.

Algunos servicios y funciones que se describen en este manual, dependerán de la red y de los servicios contratados. Por lo tanto, no todas las opciones del menú en el teléfono pueden ser utilizadas. Los números de acceso directo de los menús y las funciones en los diferentes teléfonos pueden variar.

1.2 Por su seguridad

- Si extravía su teléfono o se lo roban, favor de comunicarse a su red de telecomunicaciones o a su agente de ventas de modo que pueda deshabilitar el teléfono y la tarjeta SIM, ya que esto evitará cualquier pérdida económica que surja al realizar llamadas a su nombre.
- Mientras contacta a su red de telecomunicaciones o al agente de ventas, ellos necesiratán saber el número IMEI de su teléfono (el cual se encuentra impreso en la etiqueta, en la parte trasera de su teléfono, y puede ser visto en el momento en que quita la batería). Favor de copiarlo y guardarlo para futuras referencias.
- Para que su teléfono no sea utilizado de manera inadecuada, favor de tomar las siguientes acciones preventivas:
  - Configure el NIP de la tarjeta SIM de su teléfono y haga las correciones a tiempo,

antes de que sean conocidas por otros.

- Configure bloqueo de llamadas.

1.3 Advertencias y precauciones de seguridad

Antes de usar su teléfono, favor de leer estas advertencias cuidadosamente para asegurarse de las operaciones adecuadas de su teléfono.

1.3.1 Precauciones generales

- Sólo la batería y el cargador designados por esta compañía pueden se utilizados para su teléfono. El uso de cualquier otro producto puede ocasionar que se derrame el líquido de la batería, se caliente, explote o incendie.
- Favor de no golpearlo, sacudirlo o tirarlo violentamente, porque puede ocasionar fallas .
- Favor de no poner la batería, el teléfono ni el cargador cerca de un horno de microondas o en un dispositivo de alto voltaje. De otro modo puede llevar a daños en el circuito eléctrico .
- Favor de no usar su teléfono en un lugar con combustible y gases explosivos. De lo contrario, puede provocar una falla o fuego en su teléfono.
- Favor de no colocar el teléfono en lugares con altas temperaturas, alto grado de humedad o mucho polvo. De lo contrario, puede ocasionar fallas.

- Favor de colocar su teléfono en un lugar fuera del alcance de los niños, de modo que ellos no lo tomen como un juguete y puedan lastimarse.
- No coloque el teléfono en superficies irregulares o inestables para prevenir cualquier falla o daño ocasionados por su caída.

1.3.2 **Precauciones al usar el teléfono móvil**

- Favor de apagar su teléfono en el avión, en hospitales o cualquier otro lugar donde esté prohibido el uso del mismo. Se le pide apague su teléfono en algunos lugares porque éstos afectan la operación normal de equipos electrónicos y equipo médico. Cuando use su teléfono en esos lugares, favor de observar las normas y reglamentos.
- Favor de no utilizar su teléfono cerca de señales débiles o equipo electrónico de alta precisión. La interferencia en ondas de radio puede llevar a errores de operación y otros problemas. Especialmente cerca de aparatos de sordera, marca pasos y otros equipos médicos electrónicos, detectores de humo.
- Favor de no aplicar fuerza a la pantalla LCD ni la utilice para golpear alguna otra cosa. De otra forma, causará un daño en los bordes de cristal líquido y éste se puede derramar. Si el cristal líquido llega a sus ojos, existe el riesgo de que pierda la vista. Cuando algo

así le suceda, favor de lavarse los ojos inmediatamente con agua limpia (Nunca se frote los ojos) y busque ayuda médica inmediatamente.

- Favor de no desmontar ni reconstruir el teléfono, ya que puede causarle daños, fuga de electricidad o falla en los circuitos eléctricos. Cualquiera alteración al equipo le hara perder su garantia.
- No utilice objetos afilados como agujas o la punta de la pluma para presionar los botones. Puede producir error en su operación.
- Mantenga alejado su teléfono de tarjetas magnéticas. Las ondas de radiación de su teléfono pueden borrar la información guardada en los discos floppy, tarjetas de memoria o tarjetas de crédito.
- Favor de mantener lejos de su teléfono objetos metálicos pequeños, como alfileres.
- Evite que su teléfono se moje, ya sea con agua o cualquier otro líquido que al entrar a su teléfono pueda causar sobre calentamiento, fuga de electricidad o falla en el mismo asi como la perdida de la garantia.

1.3.3 **Precauciones al usar la batería**

- Favor de no tirar la batería al fuego. De otra forma, puede causar incendio o explosión.
- No aplique fuerza al instalar la batería. Puede provocar que el líquido se derrame.
- Evite causar corto circuito en la batería al no

usar metales como cables eléctricos, agujas, etc. Tampoco coloque la batería junto con otros objetos metálicos

- No solde los extremos de la batería: Puede causar derrame del líquido de la batería, cobre calentamiento, explosión o incendio.
- Si el líquido de la batería entra en los ojos existe el riesgo de perder la vista. Si esto sucede no se frote los ojos. Enjuáguelos con agua limpia y vaya al hospital para tratamiento médico.
- No desarme ni reconstruya la batería, podría provocar que el líquido de la batería se derrame provocando sobrecalentamiento, explosión o fuego.
- No coloque la batería cerca del fuego o cualquier otro lugar con alta temperatura y donde haya calentadores.
- Si hay un aumento en la temperatura de la batería, ésta cambia de color o se deforma en el proceso de colocación o carga, deje de utilizarla y utilize la bateria de repuesto.
- Si el líquido de la batería hace contacto con su piel o su ropa puede quemarlo, lávelos inmediatamente con agua limpia y busque ayuda médica cuando sea necesario.
- Si la batería se escurre o tiene un olor extraño, favor de retirarla de inmediato para evitar que cause una explosión.
- No permita que la batería se moje, ya que

puede sobrecalentarse, quemarse y ocasionar corrosión en la misma.

- Favor de no usar la batería en un lugar donde reciba la luz directa del sol o en cualquier lugar con altas temperaturas. De otra forma, puede llevar al escurrimiento del líquido de la batería o sobrecalentamiento, lo cual puede reducir el rendimiento de la batería y acortar la vida de la misma.
- Favor de no cargar la batería por más de 8 horas.

1.3.4 **Precauciones al usar el cargador de la batería**

- El uso de otro voltaje al marcado en el cargador puede causarle fuga de electricidad, fuego o daño a su teléfono y cargador.
- Favor de no usar el cargador cuando sus cables estén dañados, puede ocasionar derrame del líquido de la batería, sobre calentamiento, explosión o incendio.
- Favor de limpiar el polvo del enchufe de manera regular.
- Favor de no colocar contenedores de agua al lado del cargador de modo que no se le derrame agua que cause sobre calentamiento, fuga de electricidad o falla en el cargador. Si el cargador tiene contacto con el agua u otro líquido, desconéctelo inmediatamente para prevenir accidentes.

- Favor de no desmontar ni reconstruir el cargador, puede ocasionar lesiones corporales, una descarga eléctrica o daño al cargador.
- No utilice el cargador en lugares húmedos como el baño.
- Favor de no tomar el cargador, cables eléctricos o toma de corriente con las manos mojadas.
- No ponga objetos pesados en los cables ni reconstruya los cables eléctricos, puede causar el derrame del líquido de la batería, sobre calentamiento, explosión o incendio.
- Antes de limpiarlo y darle mantenimiento, favor de desconectar el cable del enchufe.
- Cuando jale el enchufe, tome el cargador. Si jala los cables eléctricos puede causarles daño, causar una descarga eléctrica o incendio.

1.3.5 **Limpieza y mantenimiento**

- Su teléfono, batería y cargador no son a prueba de agua. Favor de no usarlos en lugares con alta humedad tales como la ducha. Utilice un trapo suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. También es necesario que evite mojarlo en la lluvia.

- Utilice un trapo suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador
- Favor de no usar soluciones como alcohol, solventes, benceno, etc., para limpiar su teléfono.
- El enchufe sucio llevará a un contacto incorrecto a la corriente, lo que resultará en la incapacidad para recargar. Límpielo con regularidad.

1. 3. 6 Precauciones generales

Del teléfono

- Use su teléfono a temperaturas entre los 5° y 35 º C y una humedad entre el 35% y el 85 %
- Trate de usar su teléfono lejos de teléfonos comunes, aparatos de televisión, radios y equipos de oficina automáticos para que no afecten la operación de los mismos.

De la batería

- Ponga su batería en un lugar lejos de la luz directa del sol, en un lugar oscuro y fresco, con buena ventilación.
- La vida de la batería de su teléfono es limitada. La duración de la operación de su batería se acortará gradualmente, con la frecuencia del cargado. Cuando ya sea inefectiva para cargas múltiples, esto indica que la vida de la batería se ha terminado. Es tiempo de que cambie su batería por una nueva.
- No deseche las baterías usadas en la basura doméstica.
- Del cargador

- Favor de no cargar las baterías en los siguientes lugares: donde le den los rayos directos del sol, cuando la temperatura exterior se encuentra por debajo de 5 ºC o por arriba de 35 ºC, lugares mojados o con mucho polvo, en las cercanías de aparatos eléctricos tales como aparatos de televisión, radios, etc. (los que afectarán los efectos de imagen y acústicos)

2. Antes de usarlo

2.1 Descripción del teléfono

2.1.1 Parámetros técnicos

2.1.2 Íconos:

En la interfaz de modo de espera, pueden aparecer íconos pequeños con descripciones específicas, como las siguientes

Ícono	Descripción
	Indica la intensidad de la señal.
	Recepción de datos GPRS
	Activa la función de vibrador.
	Ha recibido un nuevo mensaje.
	Ha recibido un nuevo MMS.
	La alarma ha sido configurada y activada.
	Auriculares conectados.
	Para activar las funciones de transferencia de llamada.
	Ha fallado la activación del bloqueo del teclado.
	El teclado ha sido bloqueado.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Muestra las llamadas perdidas

	Activa la función de chat.
	Activa la función del cronómetro multidireccional.
	Activación de JAVA
	Conexión a la red inalámbrica
	Para recibir information de un nuevo servicio.
	Para activar Bluetooth.
	Audífonos bluetooth activos

2. 2 Descripción de las teclas

1. Teclas de navegación

Track ball: sirve para ir hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, para seleccionar los menús con funciones específicas como las siguientes:

(1)Botón de dirección: es el botón de dirección mientras el menú principal y la interfaz de edición se estan ejecutando, y puede ser deslizado de manera flexible hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.

(2) Botón OK: Después de que ha seleccionado el menú, este es el botón para confirmar; presione este botón para tomar fotografías, para filmar y grabar video, ya sea para activar, pausar o detener la función.

2. Teclado numérico:

Son las teclas para números y caracteres; los números del 2-9 pueden ser configurados como botones de acceso directo.

3. Tecla de marcado (verde):

Después de que se han tecleado los números, presione este botón para seleccionar el modo de la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2 para hacer una llamada; para contestar llamadas que entran desde la tarjeta SIM 1 y 2; en el modo de espera, exporte el registro de llamadas de ambas tarjetas SIM.

4. Botón derecho:

Entre a la interfaz de búsqueda rápida en el directorio. En otros casos, después de que entre al menú, presione este botón para poder regresar al nivel superior del menú.

5. Botón izquierdo:

En la interfaz de modo de espera**,** presione este botón

para poder entrar a la interfaz del menú principal. En otros casos, después de que accede al menú, presione este botón que será la función de confirmación

6. Botón on-hook (rojo):

Para terminar una llamada o rechazar una llamada entrantre; en otros casos, presione este botón para regresar a l modo de espera.

7. Botón de encendido/ apagado:

Se encuentra localizado en la parte superior del teléfono. Presione largamente este botón para encenderlo o apagarlo.

8. **botón:**

Cambio de modo de escritura.

9. **botón:**

Botón de Enter.

10. **botón:**

En la interfaz de edición, cambia rápidamente de letras mayúsculas a minúsculas.

11. **botón:**

Interfaz de edición, presione este botón para desplegar una pantalla de signos de puntuación.

12. **botón:**

En la interfaz de edición, presione este botón para acceder directamente a los signos de puntuación.

13. **botón:**

En la interfaz de edición, presiónelo para ir hacia atrás y borrar un caracter.

14. **botón:**

Barra espaciadora.

Precaución: En este manual, “presione un botón” significa presionarlo y soltarlo. “Presione largamente un botón” significa presionar un botón y mantenerlo por dos segundos o más.

La descripción de todos los botones y partes de sus funciones dependen de los modelos específicos de la unidad.

2.3 Batería

Inicialmente, cerca del 50% de la energía total de la batería ha sido cargada, que puede ser utilizada después de desempacar su aparato. Para cargar las primeras tres veces, favor de cargarla completamente después de que se haya descargado del todo. De esta forma, la batería alcanzará el estado de operación óptimo.

Desmonte e instalación de la batería

Mientras la desmonta, opere de acuerdo a los siguientes pasos: ① Abra la cubierta trasera de su teléfono deslizándola hacia abajo; ② saque la batería al final a la izquierda y levántela.

Cuando instale la batería, opere de acuerdo a los siguientes pasos: ① Inserte la batería hacia abajo por

la parte derecha, ② Cierre la cubierta trasera de su teléfono.

2.4 Cargando la batería

Conecte el cargador a la corriente eléctrica.

Inserte la clavija del cargador en la parte inferior del teléfono.

- El ícono indicador de batería del teléfono parpadeará de manera intermitente. Si el teléfono es apagado mientras carga la batería, la imagen de nivel de carga se mostrará en la pantalla indicando que la batería se ha cargado. Si usted continúa utilizando el teléfono con la batería baja, durante la carga, puede que deba esperar un tiempo considerable para que el ícono indicador de batería esté completo nuevamente.
- Cuando el ícono está lleno, y no está parpadeando, esto indica que la carga ha finalizado. Si se carga cuando el teléfono ha sido apagado, estará el ícono mostrando que el cargado se ha completado. Generalmente este proceso demora 3 ó 4 horas. Durante el cargado, la batería, el teléfono y el

cargador se calentarán, lo cual es normal en este caso.

- Después de que la carga se ha completado, desconecte el cargador de la corriente y del teléfono.

Nota:

- Durante la carga es necesario colocar la unidad en un lugar con buena ventilación, con una temperatura entre lo 5 ºC y 40 ºC, y deberá utilizar el cargador provisto y designado por el fabricante. De no hacerlo, pone en riesgo y viola los términos y condiciones de aceptación de la garantía con respecto a su teléfono.
- Cuando su teléfono se ha apagado automáticamente o aparece una advertencia que dice “La batería se agotará” mostrando que la batería está baja, es necesario que usted la cargue. Si la batería no se ha agotado antes de la carga, el tiempo de recarga será menor.
- La condición de modo de espera y la duración de las llamadas fueron previstas por el fabricante en un ambiente de funcionamiento ideal. En aplicaciones prácticas, el tiempo de funcionamiento de la batería cambiará con las condiciones de red, ambiente de trabajo y los modos de operación.

- Durante la carga, asegúrese de que la batería esté bien instalada. No debe retirar la batería mientras se carga.
- Cuando la carga ha finalizado, favor de desconectar el cargador de la corriente eléctrica y del teléfono.
- Si usted fracasa en desconectar el cargador de la energía y de su teléfono después de un tiempo considerablemente largo (entre 5-8 horas), cuando la energía de la batería se ha agotado a un grado considerable, su teléfono se comenzará a cargar. Le recomendamos que no realice esta operación, ya que tiene efectos adversos en el funcionamiento y servicio de la vida de su batería.

2.5 Conectándose a la red

2.5.1 Tarjeta SIM

Antes de usar el teléfono deberá insertar una tarjeta SIM en su teléfono. La tarjeta SIM es la llave de acceso a la red digital GSM.

Toda la información relacionada a la conexión de red y el inicio de su registro de llamadas ha sido guardada en el área metálica de su tarjeta SIM. También se guardan nombres, números telefónicos y mensajes cortos guardados y recibidos en su tarjeta SIM.

Usted puede retirar la tarjeta SIM de su teléfono y colocar cualquier otra de redes GSM para usarla (un nuevo teléfono puede leer automáticamente la tarjeta SIM).

Para prevenir la pérdida y el daño de la información en su tarjeta, usted deberá intentar no tocar el área metálica y deberá mantener la tarjeta SIM lejos de lugares con electricidad y magnetismo. Una vez que la tarjeta SIM se ha dañado, usted no podrá acceder a la red GSM.

Advertencia: Antes de retirar su tarjeta SIM, asegúrese de apagar su teléfono. Está estrictamente prohibido insertar o sacar la tarjeta SIM cuando está conectado a la energía externa. De no seguir la advertencia anterior, su tarjeta SIM se estropeará.

.

2.5.2 Inserte y retire la tarjeta SIM

La tarjeta SIM generalmente está en una tarjeta plástica. Antes de colocarla, deberá removerla con cuidado.

- Apague su teléfono, quite la batería y otras Fuentes externas de poder antes de colocar o retirar la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.
- Este modelo de teléfono admite modo de tarjeta doble (Véase “Configuración de tarjeta doble”).

2.5.3 Encendido/ apagado del teléfono

Si quiere encender el teléfono presione largamente el botón de encendido, ubicado en la parte superior del teléfono y para apagarlo, haga lo mismo.

Si enciende el teléfono pero fracasa al insertar la tarjeta SIM, el teléfono le recordará que debe insertar la tarjeta SIM. Después de que la tarjeta SIM ha sido insertada, el teléfono identificará automáticamente si la tarjeta SIM que ha sido insertada puede ser utilizada.

Después aparecerán los siguientes avisos en el desplegado de la pantalla en secuencia:

Teclee el NIP1- Si usted ha establecido una contraseña para la tarjeta SIM.

Teclee la contraseña de su teléfono- Si usted ha establecido una contraseña para desbloquear su teléfono.

Búsqueda de la red- el teléfono buscará hasta que encuentre una conexión apropiada a la red. Teclee el NIP1,si usted ha configurado una contraseña para su tarjeta.

2.5. Desbloquee la tarjeta SIM

Con el propósito de prevenir operaciones ilegales, la tarjeta SIM aplica un NIP1 (Número de Identificación Personal para una protección cifrada). Después de que usted haya seleccionado esta función, cada vez que usted encienda el teléfono, usted deberá teclear el código NIP1 y de esa forma desbloqueará la tarjeta SIM, y podrá realizar y recibir llamadas. El suscriptor puede desactivar la protección de la tarjeta SIM (Favor ver “Ajustes de seguridad” en la sección 3. 10.6). En este caso, la tarjeta SIM será incapaz de prevenir cualquier operación ilegal.

- Presione el botón de encendido.
- Teclee el código NIP1 y use los botones de la derecha para borrar números erróneos. Presione OK para terminar. Por ejemplo, si el NIP1 es configurado como 1234, teclee los siguientes números:

1 2 3 4

Si usted teclea los números erróneamente por tres veces sucesivas, su tarjeta SIM será bloqueada por la red. Su teléfono le preguntará por el código PUK1. Si usted no se sabe el código, favor de no teclear ningún número.

Deberá llevar la tarjeta SIM al operador de red para aclaración. Por favor, véase “Ajustes de seguridad” en la sección 3.10.6

Nota: Su proveedor de red configurará un número NIP estándar (de 4 a 8 bits) para su tarjeta SIM. Usted deberá cambiar su contraseña personal tan pronto como le sea posible. Para operaciones específicas, véase “Ajustes de seguridad” en la sección 3.10.6

2.5.5 Desbloqueo del teléfono

Con el propósito de prevenir operaciones ilegales, su teléfono tendrá una contraseña de protección. Después de que esta función ha sido seleccionada, cada vez que usted encienda el teléfono, deberá introducir el código NIP 1(si usted ya ha configurado la protección del código NIP), y deberá teclear la contraseña para su teléfono, de modo que podrá desbloquear el teléfono y después hacer o recibir llamadas. El suscriptor puede borrar la contraseña de su teléfono (favor véase “Ajustes de seguridad” en la sección 3.10.6). En este caso su teléfono será incapaz de prevenir cualquier operación ilegal

- Teclee la contraseña de su teléfono. Use los botones de la derecha para limpiar los errores de entrada. Presione OK para terminar. Por ejemplo si la contraseña del teléfono se ha configurado como 1 1 2 2, haga las entradas siguientes 1122

Si usted olvida la contraseña del teléfono, debe contactar a su distribuidor local o al centro de servicio autorizado para desbloquearlo.

2.5.6 Conexión a la red

■ Después de desbloquear la contraseña de la tarjeta SIM, el teléfono buscará automáticamente las redes disponibles. Una vez conectado, con el nombre del proveedor de red, puede hacer clic en el espacio de la parte superior, apacerá la caja de información del proveedor y la continuación, haga clic en el cuadro de mensaje.

Nota: ： Si la leyenda “Sólo emergencia” aparece en su pantalla esto indica que usted está fuera de cobertura de la red (área de servicio), solamente podrá hacer llamadas de emergencia de acuerdo a la fuerza de la señal.

2.5.7 Realizar llamadas

Cuando el proveedor de red puede verse significa que puede hacer y recibir llamadas. Las barras de señal se despliegan en la esquina superior izquierda de la pantalla y muestran la intensidad de señal de la red.

La calidad de las llamadas se ve afectada por los obstáculos, de modo que si se mueve en un rango no muy amplio podrá mejorar su calidad.

2.5.8 Realizar llamadas locales

Utilice los botones de número para ingresar el número de teléfono, después haga clic en el botón de llamada. Si

necesita cambiar los números de teléfono, presione el botón “borrar”. Cuando marque los números, la pantalla mostrará una animación. Cuando la otra persona contesta la llamada, la información del estado de la llamada se mostrará en la pantalla. Si usted activa los tonos de marcado, aparecerán estos tonos. (Se requiere el apoyo de la red)

Después de que ha terminado una llamada, presione el botón de colgar.

2.5.9 Haga llamadas de la lista

Todos los números telefónicos marcados o entrantes están en una lista telefónica. Los números marcados y de los que se han recibido llamadas recientemente están en la parte superior de la tabla. (Véase “Registro de llamadas” en la sección 3.9) Todos los números han sido clasificados de acuerdo a los números marcados, números recibidos y llamadas perdidas. Su teléfono móvil también puede proporcionarle todas las opciones de teléfono para ver todos los registros de teléfonos. Cuando la tabla de números de teléfono se ha llenado, los números viejos serán eliminados automáticamente. Si quiere ver la lista, deberá hacer las siguientes operaciones:

- Todos los números de teléfono de la lista pueden ser objeto de otras operaciones, haciendo clic en el menú de opciones.

Cuando aparece la lista de números de teléfono, puede oprimir la tecla OK para ver los detalles, después de

entrar a las opciones, presione guardar parar almacenar directamente el número en el directorio telefónico.

2.5.10 Llamadas de emergencia

Si usted está en un área de cobertura de red (ver el indicador de intensidad de señal de la red en la esquina superior de izquierda de la pantalla para asegurarse), usted puede llamar al servicio de emergencia. Si su proveedor de Red no le proporciona servicios de roaming en esta área, la pantalla mostrará "Sólo llamadas de emergencia", lo que indica que sólo puede hacer llamadas de este tipo. Si está dentro de la cobertura de red, también puede hacer llamadas de emergencia sin la tarjeta de SIM.

2.5.11 Conteste llamadas

Debe presionar la tecla de llamada para recibir llamadas, si ha insertado los audífonos, también puede utilizar el botón en el auricular del teléfono para recibir la llamada. Si le resulta inconveniente presionar las teclas, puede configurar contestación automática encendida, el auricular deberá estar insertado. Así, 5 segundos después del timbre o vibración, la llamada será enlazada automáticamente.

2.5.14 Registro de llamadas

Su teléfono puede almacenar los registros de la última llamada y todos los tiempos de conversación desde que comenzó a utilizarlo. (Vea la sección 3.25.1 "Historial de llamadas").

2.5.12 Menú de llamadas

En la interfaz de llamada, presione manos libres para tener acceso a las funciones de manos libres; elija “opción”

para habilitar opciones de conversación. Los métodos de operación para las opciones de llamada son los mismos que aquellos de las funciones del menú.

Este menú de llamadas sólo es visible en el proceso de conversación. Las funciones de llamada en espera, reenvío de llamadas, llamada múltiple, las cuales necesitan el apoyo de la red, por favor contacte a su proveedor de servicio.

En el menú de opción de conversación, usted puede hacer las operaciones siguientes:

- Guardar llamada: Guarde la llamada actual o restablecer la llamada retenida.
- Terminar llamada: Terminar llamadas actuales
- Llamada nueva: Llame a un nuevo número telefónico
- Directorio telefónico: Buscar contactos en el directorio
- Mensajes cortos: Editar y enviar un mensaje corto
- Grabar: Grabar llamada de voz
- Silencio/ Recuperar: silenciar o activar la voz de la llamada actual
- Manos libres: Para activar el micrófono y para hacer llamadas con volumen alto

3. Menú de funciones

(Algunas de las siguientes funciones dependen de las funciones específicas del aparato)

3. 1 Uso de las funciones del menú

Función de selección y de búsqueda

- En el modo de espera, seleccione e ingrese al

menú principal de funciones

- En todas las interfaces del menú principal o sub-menú puede presionar los botones o hacer clic en la pantalla táctil y entrar o salir del menú según lo solicitado.

Salir del menú

En general, usted puede hacer clic en ciertas opciones del menú presionando la tecla izquierda. (Si el modelo de su teléfono admite la función de touch screen, use los íconos pequeños de la parte inferior derecha de la pluma para salir de las opciones del menú).
Presione el botón de salir para volver a modo de espera.

3. 2 Estructura de las funciones del Menú

Contando con que su teléfono tiene la tarjeta SIM activa, la estructura predeterminada del menú de funciones es la siguiente:

1 Control de archivos
1-1 Archivos de teléfono
1-2 Tarjeta de Memoria
2 Directorio
2-1 Búsqueda rápida
2-2 Búsqueda de contactos
2-3 Añadir contactos
2-4 Copiar todo
2-5 Eliminar
2-6 Grupos
2-7 Otros números
2-8 Ajustes al directorio
2-8-1 Estado de la memoria

2-8-2 Almacenamiento
2-8-3 Columna
2-8-4 Mi tarjeta de presentación
2-8-5 Versión de mi tarjeta de presentaciónl
2-9 Imagen de contacto
2-10 Tono de timbre para llamadas entrantes
3 Juegos y Entertenimiento
3-1 Intelligent Game Paradise*
3-2 Mbook *
3-3 Centro de juegos*
3-4 E-book Multimedia *
3-5 Teléfono QQ*
3-6 Java
3-7 Ajustes aJava
3-8 Seguridad predeterminada Java
3-9 Juegos
3-10 Juegos
4 Funciones adicionales
4-1 Calculatora
4-2 Conversión de unidades
4-3 Conversión de tipo de cambio
4-4 Contestadora
5 Centro de llamadas
5-1 Registro de llamadas
5-1-1 Registro de llamadas de la tarjeta SIM 1
5-1-2 Registro de llamadas de la tarjeta SIM 2
5-2 Ajuste de llamadas
5-2-1 Ajuste de llamadas de la tarjeta SIM 1
5-2-2 Ajuste de llamadas de la tarjeta SIM 2

5-2-3 Ajustes avanzados

6 Mensajes
- 6-1 SMS
- 6-2 MMS
- 6-3 Chat
- 6-4 E-mail *
- 6-5 Buzón de voz *
- 6-6 Transmitir mensaje*

7 Multimedia
- 7-1 Smart Movie *
- 7-2 Compañero FLV *
- 7-3 Televisión
- 7-4 Cámara
- 7-5 Álbum de fotos
- 7-6 Grabadora de Video
- 7-7 Reproductor de Video
- 7-8 Editor de fotos
- 7-9 Reproductor de Música
- 7-10 Repetición AB
- 7-11 Grabación de Voz
- 7-12 Transmisión de FM
- 7-13 Grabación programada de FM
- 7-14 Diapositivas
- 7-15 E-book

8 Servicio de red
- 8-1 Servicio de red (Tarjeta 1) *
- 8-2 Servicio de red(Tarjeta 2) *
- 8-3 WAP*
- 8-4 Cuenta de Datos
- 8-5 Administrador de vínculos

9 Herramientas

9-1 Calendario
9-2 Tareas
9-3 Alarma
9-4 Reloj Mundial
9-5 Cronómetro
10 Configuración
10-1 Ajustes al teléfono
10-2-1 Fecha y hora
10-2-2 Temporizador encendido/ apagado
10-2-3 Idiomas
10-2-4 Selección de método de entrada
10-2-5 Mejor método de entrada
10-2-6 codificando
10-2-7 Configuarición del menú en modo de espera
10-2-8 Saludo inicial
10-2-9 Funciones de acceso directo
10-2-10 Botones de acceso rápido
10-2-11 Actualización de fecha automática
10-2-12 Ajustes a escritura a mano
10-2-13 Ajustes UART
10-2-14 Otros ajustes
10-5 Ajustes de red
10-5-1 Ajustes de red de la tarjeta SIM 1
10-5-2 Ajustes de red de la tarjeta SIM 2
10-6 Ajustes de Seguridad
10-6-1 Ajustes de seguridad de la tarjeta SIM 1
10-6-2 Ajustes de seguridad de la tarjeta SIM 2
10-6-3 Bloqueo del teléfono

10-6-4 Bloqueo del teclado
10-6-5 Cambio de contraseña
10-6-6 Rastreo antirrobo
10-6-7 Firewall de llamadas
10-6-8 Firewall SMS
10-6-9 Control remoto
10-7 Restaurar ajustes predeterminados
10-8 Efecto de Sonido
11 Perfil
11-1 Modo estándar
11-2 Modo reunión
11-3 Modo exteriores
11-4 Modo interiores
11-5 Modo auricular
11-6 Modo Bluetooth
12 Bluetooth

Nota: Las opciones del “menú” con “*” solo aparecen bajo condiciones específicas.

3. 3 Control de archivos

Para guardar los archivos salvados por el usuario (en el teléfono o la tarjeta de memoria), acceda a la carpeta de opciones:

- **Comenzar**: para desplegar el contenido de esta carpeta.
- **Crear carpeta**: crear la nueva carpeta.
- **Formatear**: para formatear esta carpeta.

3. 4 Agenda telefónica

Usted puede utilizar la función de agenda telefónica para guardar información de personas importantes, teléfonos de familiares, de compañías y otra información de tarjetas de presentación. En el menú principal acceda a directorio telefónico para ingresar.

Nota: Este teléfono móvil puede guardar 800 números telefónicos.

En el directorio telefónico, usted tiene las opciones de: Búsqueda rápida, búsqueda por nombres, añadir números, copia todos, eliminar, grupos de llamadas, otros números, establecer, fotos de llamadas entrantes, tonos de llamadas, etc.

■ **Búsqueda rápida**: Seleccione esta opción para entrar a la interfaz del directorio telefónico. En la parte inferior de esta ventana hay un cuadro de diálogo, donde usted podrá ingresar la información correspondiente para seleccionar los registros de teléfonos, los métodos disponibles son: 1.Nombre y 2.Número telefónico

■ **Buscar contacto:** Busca los registros en el directorio telefónico por nombre.

■ **Añadir contacto nuevo:** Añade un nuevo registro de teléfono al directorio, puede seleccionar el método de almacenamiento a la tarjeta de SIM o al teléfono móvil.

■ **Copiar todo:** Copia todos los registros del teléfono o de su tarjeta de SIM. Puede seleccionar copiar

del teléfono a la tarjeta de SIM, o de la tarjeta de SIM al teléfono móvil, de tarjeta A a la tarjeta B o viceversa.

- **Eliminar:** Seleccione esta opción para eliminar los registros del directorio. Al seleccionar “eliminar todos los registros de teléfono en tarjeta de SIM”, puede eliminar todos los registros de teléfono que se encuentran en cualquiera de las tarjetas SIM. Seleccione eliminar uno por uno y podrá eliminar los registros de teléfono de esa forma. (Nota: Para eliminar los registros de la tarjeta 1, la tarjeta 2 y del teléfono necesitará ingresar la contraseña, la contraseña predeterminada es: 1122)
- **Grupos de llamada**: Este teléfono le proporciona cinco grupos de llamadas entrantes, usted puede personalizar en cada grupo las configuraciones como son renombrar, tonos de llamadas, imagen de llamada, animación de llamada y miembros del grupo.
- **Números adicionales**: Otros números guardados en la tarjeta SIM (el número de este teléfono/ teléfono de servicio/números de emergencias). Usted puede verlos y modificarlos.
- **Configuración de libreta telefónico.:** La configuración de las funciones del directorio telefónico están clasificadas en cinco menús: Estado

de la memoria, almacenamiento preferido, campos, mi vCard, versión de vCard.

Estado de la memoria: Estado de almacenamiento de registros en la tarjeta de SIM y teléfono móvil.

Almacenamiento preferido: Selecciona la mejor ubicación de almacenamiento en el teléfono móvil, la tarjeta A o la tarjeta B.

Campos: Configura los registros en el directorio telefónico móvil (hay 8 configuraciones: teléfono de casa, nombre de compañía, correo electrónico etc.).

Mi vCard: Usted puede editar su tarjeta y enviarla a través de mensajes cortos, MMS, correo electrónico o Bluetooth para transferirla, también puede guardar la tarjeta editada en documentos.

Versión de vCard: Usted puede seleccionar la versión 2.1 ó 3.0 de tarjeta de presentación.

■ **Imagen de llamada:** Seleccione las imágenes a desplegar al entrar las llamadas.

■ **Tonos de llamadas:** seleccione los tonos al entrar una llamada

3. 5 Entretenimiento y juegos

Esta función incluye intelligent game paradise, Mbook, Centro de juegos, E-book Multimedia, Teléfono QQ, Java, Ajustes a Java, Sguridad predeterminada Java, juegos y juegos dinámicos.

(Nota: Este menú aparte de la función de Juegos deberá tener el soporte del operador de red. Durante la operación puede haber fluctuación GPRS

correspondiente, incluyendo Intelligent Game Paradise, Mbook, Centro de juegos, E-book Multimedia, Teléfono QQ, el cual también requiere el soporte de la información correspondiente de las tarjetas T-flash.)

Juegos: Este teléfono provee cuatro juegos: **Rompezabezas Inteligente, Mahjong 16-chung, Magic Sushi y Motion Dice**.

Juegos Java: Esta opción requiere descargar programas de soporte archivos de la red, y el formato de soporte de los juegos y el e-book generalmente. Descárguelos de la red a la instalación local del teléfono antes mostrada y desplegada en la lista.

■ **Java:**

Despliega los programas descargados de la lista.

1. Opera mini

El teléfono ha preprogramado el buscador de red de teléfono **Opera mini en versiones de múltiples idiomas**. (Nota: Para las actualizaciones de esta función se llevan a cabo insertando la tarjeta SIM, y el servicio de red -WAP- La tarjeta SIM deberá ser seleccionada como la tarjeta correspondiente antes de acceder con la contraseña exitosamente. También tome nota, por favor, si el tiempo del teléfono está sincronizado con el tiempo actual. Para operaciones específicas, favor veáse “Fecha y hora” en "3. 14. 5 Ajustes al teléfono".)

Puede acceder al buscador de red del teléfono después de entrar en el sistema.

Esta función le permite utilizar Internet en su teléfono, con las opciones predeterminadas si el usuario ha seleccionado el modo de acercamiento y tener la posibilidad de moverse a la parte que desee, una posición

rápida en la pantalla usando el Mouse virtual. Si prefiere desplegar una página de la red en línea vertical, puede hacerlo ya que se le ha añadido un sitio de navegación de Google. Podrá accesar a sitios populares usando esta página. Mientras se ingresa una dirección de sitio de red, puede mostrarle un recordatorio del suplemento del sitio de red inmediatamente, soporta la sincronización de favoritos para facilitar su acceso a su lista de favoritos vía telefónica.

Usted puede cambiar la vista de los ajustes, y personalizar su buscador de internet a su gusto.

Al igual que WAP, esta función puede ser accesada por el servicio de GPRS proveido por el operador de red y también puede ser accedida por la red del área inalámbrica local. Mientras GPRS es utilizada, es necesario cambiar **cmwap** en la cuenta de datos a **cmnet** antes de ingresar al sistema. Es recomedable que personalice paquetes relacionados con su operador, de modo que pueda reducir los costos de tráfico FPRS.

2. Mapas Google

Este mapa puede ser accesado utilizando la red inalámbrica de área local de GPRS para facilitarle la vida. Usando este mapa, usted puede consultar nombres de calles, consultar de mapas e información diversa.

3. eBuddy

El teléfono cuenta, por medio de la red de internet inalámbrica, del servicio de mensajería instantanea o chat.

El ícono se encuentra en el menú de espera:

Paso 1: Seleccione el idioma

Esta opción tiene multiples idiomas para selección de los usuarios.

Paso 2: Cree una cuenta ID eBuddy

La información requerida para crear la cuenta incluye Elegir un nombre de cuenta, contraseña, dirección electrónica, Sexo, edad, e información adicional.

Paso 3: Seleccione la red para chat, e ingrese al chat room

MSN, Yahoo, AIM, Gtalk, ICQ, Facebook y otros chat rooms pueden ser seleccionados para chats y deberá llenar los campos de nombre contraseña antes de acceder al chat room para conversar.

■ Coinfiguración **Java:**

Audio de Java: para selecccionar el volumen.

Vibración de Java: encendido o apagado.

Seleccionar SIM: para poder seleccionar la tarjeta SIM 1 o SIM 2.

Perfil SIM 1 de Java: para seleccionar la dirección del proveedor de red.

Perfil SIM 2 de Java: para seleccionar la dirección del proveedor de red.

Tamaño de Pila: para desplegar la capacidad de la memoria.

■ Seguridad predeterminada **Java:**

Tercero: para poder establecer algunos parámetros, tales como acceso a la red, ejecución automática, mensajes, multimedia, leer datos de usuario, escribir datos de usuario, conectividad local, etc.

Dominio sin confianza: para configurar algunos parámetros tales como acceso a la red, ejecución automática, mensajes, multimedia, leer información del usuario, mostrar información del usuario y operaciones

locales en línea, etc

Restaurar valores predeterminados: sirve para recuperar los ajustes predeterminados.

3. 6 Funciones adicionales

3. 6. 1 Calculatora

Su teléfono móvil le proporciona una calculadora de cuatro funciones básicas, para operaciones sencillas.

Seleccione calculadora en el menú, presione OK para entrar a la aplicación:

- Utilice los números del 0-9 para realizar sus operaciones.
- Haga clic en el botón izquierdo para borrar los resultados anteriores, presione tecla central de "regresar " para salir de la calculadora.

Nota: La precisión de esta calculadora es limitada, puede tener errores.

3. 6. 2 Conversión de unidades

Su teléfono móvil le proporciona la función de conversión de unidades para facilitarle la conversión de pesos y medidas.

Peso: Las unidades de peso incluyen conversión de kilogramos a libras y de kilogramos a onzas. Ingrese el número que desee convertir en el cuadro correspondiente de edición y presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

Longitud: Las unidades de Longitud incluyen la

conversión de Kilómetros a millas, metros a yardas, metros a pies, centímetros a pulgadas. Ingrese el número que desee convertir en el cuadro correspondiente de edición y presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

3. 6. 3 Conversión de divisas

Para la conversión de divisas necesita ingresar los valores de la moneda extranjera, después ingrese el valor de la moneda nacional, presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

3. 6. 4 Máquina contestadora

1. **Mensaje**: Este menú almacena grabaciones de mensajes recibidos y accede a ellos para poder reproducir los mensajes.
2. **Configuración:** haga la configuración de Encendido y Apagado en el contestador.

   Encendido /apagado: Con esta opción puede Encender o Apagar la contestadora

   Ubicación: para seleccionar el teléfono móvil y la tarjeta de memoria.

   Tiempos de contestado de llamada: Para configurar las llamadas en espera entrantes, las cuales después de un tiempo apropiado entrarán en modo de mensajes.

   Tiempo de grabación: el tiempo de grabación se puede configurar.
3. **Saludos**: puede seleccionar saludos

correspondientes según su preferencia. Puede seleccionar un documento predeterminado, también puede seleccionarlo del teléfono móvil o la tarjeta de memoria**.**

3. 7 Centro de llamadas

3. 7. 1 Registro de llamadas

Está dividido en registro de llamadas de la tarjeta SIM 1 y los registros de la tarjeta SIM 2.

Aquí tome por ejemplo la tarjeta 1. La operación de la tarjeta 2 es la misma que la de la tarjeta 1.

■ Llamadas perdidas**,** presione OK para ver la lista de llamadas perdidas.

■ Números marcados**:** Presione OK para ver la lista de números marcados.

■ Llamadas recibidas**:** Presione OK para ver la lista de llamadas recibidas.

En la interfaz de la lista de llamadas perdidas, lista de números marcados, y llamadas recibidas, presione OK para ver los detalles de este registro, incluyendo fechas, tiempo de marcado, números y tiempo de marcado.

En la interfaz de mensaje detallado, usted puede presionar Opción para realizar la operación de registros de teléfono actualmente seleccionada.

Eliminar: para eliminar este registro.

Guardar en el directorio: para guardar este número en la tarjeta SIM del teléfono.

Llamar: para marcar este número telefónico.

Marcación IP: para marcar este número usando

la dirección IP.

Editar: para editar este número telefónico y guardarlo en el directorio.

Enviar SMS: para mandar un SMS a este número.

Enviar MMS: para enviar este número un MMS.

■ **Eliminar registro de llamadas**

En eliminar registro de llamadas hay cuatro submenús: **Llamadas perdidas, números marcados, llamadas recibidas y eliminar todo.**

El usuario puede seleccionar limpiar una lista de registro de llamadas, o eliminar por completo el registro de llamadas.

■ **Duración de llamadas**

Durante la duración de la llamada, hay cuatro submenús: duración de la última llamada, Total de números marcados, Total de llamadas recibidas, y restaurar todo.

Última llamada: para ver el tiempo de la última llamada.

Números marcados: para ver el tiempo total de las llamadas telefónicas.

Total de llamadas recibidas: ver el tiempo total de las llamadas recibidas.

Reestablecer a cero: eliminar los datos de las estadísticas de tiempo, comenzar nuevamente de cero.

■ **Contador de llamadas**

El contador de llamadas puede proveerle con los cargos totales de sus llamadas.

Cargo de la última llamada

Acceda al submenú del cargo de la última llamada para verlo.

Todos los cargos

Acceda al submenú de todos los cargos para ver los cargos totales de sus llamadas.

Limpiar todos los cargos/ volver a cero

Teclee el código NIP2 para poder limpiar los cargos y reiniciar de cero, de ese modo reiniciar la facturación.

Límite de Costo

Para acceder al límite de costo del submenú, usted puede leer, modificar o cancelar esta función. Para modificar y cancelar las funciones se requiere que ingrese el código NIP 2.

Precios y tarifas

Después de acceder a los precios y las tarifas del submenú, usted puede buscar, modificar o cancelar esta función. Para modificar y cancelar funciones se requiere que ingrese el código NIP2.

Nota: Parte de las operaciones requieren que ingrese el código NIP2. Favor de contactar a su proveedor de red para obtener la contraseña.

■ Contador **SMS**

Enviado: para grabar el número de SMS ya enviado.

Recibido: para grabar el número de SMS ya recibido.

Si hay algún registro, después de dar click en “Reiniciar el contador” aparecerá un mensaje de confirmación. Dé clic en “Sí” para restaurar a cero, y dé clic en “No” para continuar guardando información.

■ **Contador GPRS**

Enviado la última vez: para enviar el número de bites enviados la última vez.

Recibido la última vez: para guardar el número de bites recibidos la última vez.

Total enviados: para registrar el número de bites totales

envidos.
Recibido en total: para registrar el número total de bites recibidos.
Reiniciar: para reiniciar el conteo.

3. 7. 2 Ajuste de llamadas

Nota: Está dividido en ajustes de tarjeta SIM 1, y tarjeta 2. Por ejemplo, tome la tarjeta 1, la configuración de la tarjeta 2 es la misma que para la de la tarjeta 1.

1. Ajuste de llamadas (Tarjeta SIM 1)

■ **Este número telefónico**:

- **Programación del sistema**: si desea usar los valores predeterminados del sistema para enviar números.
- **Número oculto**: Quien recibe la llamada no puede ver nuestro número.
- **Númbero enviado**: La otra persona puede ver el número en el proceso de llamada.

■ L**lamada en espera**:

Active o desactive esta función. Seleccione búsqueda para ver el estado actual de la llamada en espera.

■ **Transferencia de llamadas:**

- Transferir todas la llamadas de voz recibidas: Cuando la llamada entrante es de voz, la transferirá.

- Transferir cuando no puede conectarle: Cuando esta opción se encuentra activada usted podrá transferir el número de teléfono marcado en el número que usted configuró, en caso de que fracase contactarle con el destinatario.

- **Transferencia incondicional:** Una vez que la

transferencia incondicional ha sido activada, transferirá todas las llamadas entrantes al número que ha establecido.

- **Transferencia de llamada sin respuesta:** Una vez que esta opción ha sido activada, usted podrá transferir el número marcado al número que ha configurado, en caso de que el teléfono no conteste.
- **Transferencia llamada ocupada:** Cuando esta opción se encuentra activada usted podrá transferir el número de teléfono marcado al número que configuró, cuando el teléfono móvil está ocupado.
- **Transferencia de todos llamadas de datos**: Cuando la llamada es de datos, lo transferirá.
- **Eliminar las transferencias**: Cancela todas las trasferencias de llamadas.
-

■ **Bloqueo de llamadas:**

Restringe los números a marcar.

- **Deshabilitar marcación:** Deshabilita todas las llamadas salientes.
- **Deshabilita las llamadas entrantes:** Deshabilita las llamadas entrantes.
- **Deshabilitar todo:** Deshabilita tanto las llamadas salientes como las entrantes (se necesita contraseña).
- **Habilitar todo:** sirve para cancelar las restricciones configuradas (se necesita contraseña).

- **Cambiar contraseña**: Cambia contraseña.

■ **Cambio de líneas:**

Seleccione la línea 1 o la línea 2:

2. Configuración avanzada:

Lista negra: los números en lista de negra estarán blindados.

Remarcación automática: Con la activación de la función de Remarcación automática, cada vez que falle una llamada, remarcará automáticamente.

Marcación rápida: Una vez activada esta opción, presione la tecla correspondiente por largo tiempo para una marcación rápida, use 2-9 para configurar los números deseados.

Marcación IP: para configurar y activar esta función y poder realizar llamadas IP a través del número telefónico.

Sonido de fondo: En las llamadas, puede seleccionar el sonido de fondo encendido o apagado.

Visualización del tiempo de llamada: Muestra el tiempo de llamadas, selecciona ¨Apagar¨ y no mostrará el tiempo de llamada.

■ **Recordatorio del tiempo de llamadas**: Después de establecer la frecuencia, llegado el tiempo de llamadas, habrá un tono de aviso durante la llamada

■ **Limitar el tiempo automáticamente:** Para activar LÍMITE DE TIEMPO AUTOMÁTICO, configure el

tiempo. Al llamar, el teléfono desconectará la llamada automáticamente cuando haya alcanzado el tiempo establecido.

3. 8 Mensajes

Seleccione “mensaje corto” en el menú de "SMS" para entrar en el submenú.

Si su red lo apoya, y usted ha solicitado este servicio al proveedor, a través del centro de servicio de mensajes cortos, puede enviar y recibir mensajes cortos y mensajes multimedia.

3. 8. 1 SMS

1. Mensaje Nuevo

Al recibir un mensaje corto, el teléfono móvil vibrará (si la función de vibración está activada), o se activará el tono (si la función de timbre se encuentra activada), y aparecerá una animación en la pantalla. Si usted no quiere leerlo inmediatamente, se mostrará un aviso de mensaje nuevo en el menú de espera y automáticamente lo guardará en la tarjeta de SIM.

El número de mensajes SMS a guardar en la tarjeta SIM dependerá de la tarjeta misma. (Incluyen los mensajes recibidos y los guardados).

Para leer un mensaje nuevo, puede acceder al buzón del sub-menú y presionar OK para leer el mensaje nuevo.

2. Escriba mensajes

El servicio de red de mensajes cortos SMS le permite enviar y recibir mensajes de texto.

Antes de escribir un mensaje, por favor confirme que usted

ha configurado el número del centro de servicio de mensajes cortos (Véase "Configuración de mensajes cortos").

- Para acceder al sub-menú y escribir mensajes SMS, entre a mensajes (Véase capítulo 4.2 "Descripción de métodos de entrada"). Haga clic en el botón de opción en la interfaz de entrada, puede realizar las operaciones siguientes.

- Completado: Seleccionar esta opción indica que el mensaje corto ha sido ingresado y puede acceder al siguiente paso para la operación siguiente.

- Inserte plantillas: Inserte frases comúnmente utilizadas para utilizarlas de manera predeterminada como mensaje corto.

- Inserte objetos: Inserte imágenes, tonos,, animaciones, etc.

- Formato de texto: Define formatos de texto para un mensaje corto.

- Insertar número de contacto: Inserte números de teléfono en el directorio telefónico.

- Inserte nombre de contacto: Inserte el nombre en la entrada seleccionada en el directorio teléfono.

- Insertar link: insertar una página de red.

- Método de entrada: Cambiar el método de entrada cuando se está editando el mensaje.

- Después de terminar de escribir, seleccione terminar.

Enviado: para enviar este mensaje con la tarjeta número 1 ó 2. Seleccione esta opción para poder acceder a la caja de edición del destinatario.

Guardar y enviar: Al tiempo que envía este mensaje, éste se guardará en los mensajes enviados.

Guardar: Guarda este mensaje en la bandeja de entrada en vez de mandarlo.

Envío Múltiple: Enviará este mensaje a múltiples números de teléfono.

Envío a un grupo: Seleccione un grupo, enviará este mensaje a todos los miembros del grupo.

Nota: En algunas partes de las ciudades y otras áreas, el centro de mensajes no admite mensajes de más de 160 caracteres en español).

3. Ver mensajes recibidos y guardados

- Para acceder al submenú del buzón y ver los mensajes recibidos, acceder a la bandeja de salida para ver los mensajes guardados en la tarjeta SIM.
- Al ver la lista de mensajes en la bandeja de entrada, se mostrará la fecha y hora de recepción, así como el número y nombre de la persona que lo envió (cuando el número se encuentre en el directorio telefónico.).
- Al ver la lista de mensajes de la bandeja de entrada puede presionar OK para leer el contenido detallado de los mensajes. Ahora, puede presionar Opción para realizar las siguientes operaciones:
  - **Responder: e**nvía un mensaje a quien le envió el mensaje actual.
  - **Eliminar:** Eliminar el mensaje actual
  - **Transferir**: Transferir este mensaje.
  - **Copiar al teléfono móvil o a la tarjeta de SIM:** Copia el mensaje actual en la tarjeta SIM del teléfono (a elegir entre 1 y 2).
  - **Transferir al teléfono móvil (transferir a la tarjeta de SIM)**: Transferir el mensaje de la memoria del teléfono a la tarjeta SIM.

- **Eliminar todos:** Elimina todos los mensajes recibidos en la bandeja de entrada.
- **Copiar todos:** hay dos métodos para copiar: copia de la tarjeta SIM y copia del teléfono.
- . **Transferir todos:** hay dos métodos que son transferir de la tarjeta de SIM y transferir del teléfono.
- **Usar número:** usted puede llamar, guarda en el directorio telefónico o enviar un mensaje a este número.
- . **Use el sitio de red**： Usted puede utilizar un sitio de red que otra persona le haya enviado.
- **Enviar e-mail:** envía correos electrónicos.
- **Chat:** inicia un chat con un número telefónico
- **Imprimir:** Para activar dispositivos de bluetooth.
  - Después de que se muestra la lista de mensajes en el buzón de salida, puede presionar OK para leer los detalles del contenido del mensaje En este momento, puede presionar diferentes opciones para realizar las operaciones siguientes:
- **Enviar vía tarjeta SIM1 o SIM2:** (Configure la tarjeta 1 o tarjeta 2 según la posición de la tarjeta insertada): usted puede seleccionar enviar, envío múltiple y envío a un grupo para enviar este mensaje a varias personas.
- **Editar**: muestra el contenido del mensaje actualpara editarlo.
- **Eliminar:** Elimina este mensaje.
- **Copiar al teléfono móvil/copiar a la tarjeta**

SIM: Copia este mensaje actual en la tarjeta SIM (teléfono móvil), o en la memoria interna del teléfono.

- **Transferir al teléfono Móvil (transferir a la tarjeta de SIM)**: transfiere el mensaje actual a la tarjeta SIM o a la memoria interna del teléfono.
- **Eliminar todo:** Elimina todos los mensajes del buzón de salida.
- **Copiar todo**: Está dividido en dos modos de copiar, de la tarjeta SIM y copiar a la memoria interna del teléfono.
- **Transferir todos:** Pueden clasificarse en dos métodos: trasferir de la tarjeta de SIM y del teléfono.
- **Utilización de números:** usted puede seleccionar marcar, guardar, o enviar información al número destinatario del mensaje.
- **Utilizar sitio de red:** Si otra persona le envía un sitio de red, usted puede utilizarlo.
- .
- **Utilizar correo electrónico:** Toma la cuenta de correo electrónico
- **Imprimir:** Para activarlo necesita enviarlo a un dispositivo bluetooth

4. **Plantillas**

■ En las plantillas, puede escribir algunas frases comunes, para evitar repetir el ingreso de una por una cuando envía mensajes. Después de que ha terminado de escribir, puede seleccionar editar,

eliminar o escribir mensaje.

5. **Configuración de mensajes**

Al utilizar la función de mensajes, deberá hacer los ajustes necesarios.

- Ingrese a los ajustes del submenú SMS, éste está dividido en tarjeta SIM 1 y tarjeta SIM 2.
  - **Ajustes:** Seleccione el modo adecuado para mensajes en su teléfono móvil. Puede configurar los nombres correspondientes, el número del centro de mensajes, validación y configuración de los formatos de envío.
  - **Estado de los ajustes**: para configurar si se activa el reporte de mensajes o rutas de respuesta.
  - **Estado de la memoria:** Para ver la capacidad de memoria de la tarjeta de SIM o de la bandeja de entrada del teléfono teléfono móvil.
  - **Posición de la Memoria:** Seleccione su teléfono móvil o tarjeta de SIM.
- **Configurar números del centro de mensajes:** Por favor contacte su proveedor de servicios de red para obtener el número del centro de servicio de mensajes cortos.
- **Confirmar recepción/estado**: Si usted configura el informe de mensajes como encendido, cuando el destinatario recibida su mensaje corto o no reciba su mensaje por alguna razón, el centro de mensajes le enviará el informe sobre la situación, podrá ver fácilmente si el destinatario recibió su mensaje o no.
- **Código de extensión GSM 7bit:** para poder

seleccionar **encendido o apagado**. Si los idiomas del teléfono incluyen lenguas como el turco, mientras se editan otros caracteres es necesario usar códigos de extensión para activar esta opción. Para los idiomas que no usan los códigos de extensión, esta opción puede apagarse.

Nota: esta función necesita el apoyo del operador.

3. 8. 2 MMS

- **Escribir mensajes cortos:** Para crear un mensaje multimedia escribirá el destinatario, puede agregar una copia, copia de documento, tema, contendido y archivos adjuntos.
- **Bandeja de entrada:** para ver la información multimedia recibida o para enviar un mensaje al actual remitente del mensaje.
  - **Ver**: ver MMS actual.
  - **Repuesta**: enviar MMS al remitente actual.
  - **Respuesta SMS:** para responder al que le envió mediante un SMS.
  - **Responder a todos:** enviar un MMS a todos los destinatarios del MMS actual.
  - **Transferir:** transferir a otros.
  - **Eliminar:** eliminar el MMS actual.
  - **Eliminar todo:** eliminar todo el contenido de la bandeja de entrada.
  - **Guardar como muestra**: guardar el MMS actual a la definición del usuario del mensaje preconfigurado.
  - **Detalles de Mensaje**: ver los detalles en el MMS actual.

- **Usar:** tomar números de los remitentes. Usted puede escribir un MMS a este número, marcarle o guardarlo en el directorio.

■ **Buzón de salida:** guarda mensajes multimedia enviados sin éxito. (La operación específica es la misma que el buzón de salida de los mensajes de texto SMS)

- **Ver:** ver los MMS actuales.
- **Enviar:** enviar el MMS actual.
- **Transferir:** editar el MMS actual.
- **Cancelar**: cancel el envío del MMS en proceso.
- **Eliminar:** eliminar el MMS actual.
- **Eliminar todo:** eliminar todo el contenido de la bandeja de entrada.
- **Guardar como muestra:** guardar el MMS actual a la definición del usuario del mensaje preconfigurado.
- **Detalles de Mensaje**: ver los detalles del MMS actual.
- **Usar:** toma el número del remitente. Puede escribir un MMS a este número, marcarle o guardarlo en el directorio.

■ **Borradores**: Cuando no envíe un MMS, después de editarlo, puede guardarlo aquí.

- **Ver:** ver el MMS actual.
- **Enviar: enviar el** MMS actual.
- **Editar:** editar el MMS actual.
- Eliminar: **eliminar el** MMS actual.
- **Eliminar todo:** eliminar todo el contenido en el buzón de entrada.
- **Guardar como plantilla:** guarda el MMS actual

como un mensaje preconfigurado.

- **Detalles de mensaje**: ver los detalles del MMS actual.
- **Usar:** se pueden utilizar los números de remitentes para escribir MMS a estos números, marcarlos o guardarlos en el directorio telefónico.

■ **Plantillas:** Los usuarios pueden personalizar el MMS y los MMS preconfigurados.

- **Definido por el usuario**: Usted puede guardar el MMS editado por usted mismo. Habrá detalles en los mensajes nuevos, eliminar y ver información de detalles, etc.
- **Valores predeterminados:** Seleccione MMS predeterminado, para ver, crear nuevo mensaje desde la plantilla, ver los detalles de mensajes, etc.

■ **Configuración de MMS**：Establece los parámetros relativos de envío y recepción de mensajes multimedia.

NOTA IMPORTANTE: USTED PODRA CONFIGURAR SU TELEFONO PARA USAR MENSAJES MMS Y PARA USAR INTERNET VIA GPRS LO CUAL IMPLICA QUE ESTE SERVICIO SERA PROPORCIONADO Y COBRADO POR LA COMPAÑÍA QUE LE PROVEE EL SERVICIO TELEFONICO. ES IMPORTANTE QUE CONFIGURE SU TELEFONO PARA PODER ACCEDER A ESTOS SERVICIOS CON LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACION SE MUESTRAN. USTED PODRA CONFIGURAR LA ENTRADA SIM PARA UNA SOLA COMPAÑÍA TELEFONICA POR LO TANTO USTED

PUEDE CONFIGURAR EL SIM 1 PARA TELCEL Y EL SIM 2 PARA MOVISTAR O VICEVERSA.

Configurar mensajes multimedia MMS. (TELCEL)

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opción:

- Servicios
- Cuenta de datos
- GPRS

En esta pantalla de seleccionar elija un perfil número (1) edítelo de la siguiente manera:

- Nombre de cuenta

TELCEL MMS

- APN

http://mms.itelcel.com

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

mmsgprs

- Tipo de autorización

Normal

- Primary DNS

(dejarlo todo en ceros)

- Secondary DNS

(dejarlo todo en ceros)

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y vuelva al menú principal.

En el menú principal vaya :

- MMS
- Ajustes de MMS
- Perfiles

SIM 1 / SIM 2

- Agregar nuevo

Editelo

- Nombre de Perfil

TELCEL MMS

- Direccion MMSC

http://mms.itelcel.com/servlets/mms

- Cuenta de datos
- GPRS

TELCELMMS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP

148.233.151.240

Seguridad (apagar)

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y regresara a la pantalla “editar perfil”

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

Mmsgprs

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y “guardar” y dele clic a la opción “ACTIVAR PERFIL”

CONFIGURACIÓN WAP/GPRS (TELCEL)

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

TELCEL GPRS

- APN

Wap.itelcel.com

- Nombre de usuario / User name

iesgprs

- Contraseña / Password

iesgprs

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

- Primary DNS (sin modificación)
- Second DNS (sin modificación)

En el menú principal vaya a MMS:

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

TELCEL GPRS

- Pagina de inicio

http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta TELCEL GPRS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (148.233.151.240)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

Iesgprs

- Contraseña

Iesgprs

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

  TELCEL INTERNET
- APN

Internet.itelcel.com

- Nombre de usuario / User name

Webgprs

- Contraseña / Password

Webgprs

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

En el menú principal vaya :

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

  TELCEL INTERNET
- Pagina de inicio

http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta TELCEL INTERNET (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (ninguna)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

webgprs

- Contraseña

webgprs

Al finalizar este proceso, seleccione “hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

Se tendrá que seleccionar una ranura en específico por compañía telefónica, evite configurar 2 compañias diferentes en una misma ranura de SIM.

Configurar mensajes multimedia MMS. (MOVISTAR)

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opción:

- Servicios
- Cuenta de datos

- GPRS

En esta pantalla de seleccionar elija un perfil número (3) edítelo de la siguiente manera:

- Nombre de cuenta

MOVISTAR MMS

- APN

http://mms.movistar.mx

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

- Tipo de autorización

Normal

- Primary DNS

(dejarlo todo en ceros)

- Secondary DNS

(dejarlo todo en ceros)

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y vuelva al menú principal.

En el menú principal vaya :

- MMS
- Ajustes de MMS
- Perfiles

SIM 1 / SIM 2

- Agregar nuevo

Editelo

- Nombre de Perfil

MOVISTAR MMS

- Direccion MMSC

http://mms.movistar.mx

- Cuenta de datos
- GPRS

MOVISTAR MMS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP

010.002.020.001

Seguridad (apagar)

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y regresara a la pantalla “editar perfil”

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y “guardar” y dele clic a la opción “ACTIVAR PERFIL”

CONFIGURACIÓN WAP/GPRS. (MOVISTAR)

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

MOVISTAR GPRS

- APN

Wap.movistar.mx

- Nombre de usuario / User name

movistar

- Contraseña / Password

movistar

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

- Primary DNS (sin modificación)
- Second DNS (sin modificación)

En el menú principal vaya a MMS:

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

MOVISTAR GPRS

- Pagina de inicio

http://wap.movistar.com.mx

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta MOVISTAR GPRS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (010.002.020.001)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

  MOVISTAR INTERNET
- APN

Internet.movistar.mx

- Nombre de usuario / User name

movistar

- Contraseña / Password

movistar

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

En el menú principal vaya :

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

MOVISTAR INTERNET

- Pagina de inicio

http://wap.movistar.com.mx

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta MOVISTAR INTERNET (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (010.002.020.001)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

Se tendrá que seleccionar una ranura en especifico por compañía telefónica, evite configurar 2 compañias diferentes en una misma ranura de SIM.

- **Editar las configuraciones: Configura** los parámetros relativos al editor de MMS.

Por ejemplo, editar modo, tamaño de fotos, firma automática, firma, etc.

- **Envíe configuración:** Configuración de los parámetros relativos al envío de MMS. Tales como período de uso, reporte de envío, reporte de lectura, la prioridad, intervalo de tiempo, etc.
- **Recepción de ajustes:** La configuración de algunos parámetros correspondientes en el proceso de recibido de MMS, como la red principal, red itinerancia, informe/ reporte de lectura, envío de informe, etc.
- **Filtros**：Filtra partes de MMS.
- **Cuadro de configuración del servidor**： Seleccione el servidor correspondiente de tarjeta de SIM 1 y SIM 2.
- **- Estado de almacenamiento**： Ver

información de capacidad de MMS.

3. 8. 3 **Chat**

■ Configuración de sala de chat: Seleccione una sala de charla, configure el nombre y el número de teléfono móvil de la otra persona de la charla.

■ Comience una charla: para ingresar información e iniciar la conversación con la persona de un número de teléfono predeterminado

3. 8. 4 E-mail

Acceda al menú del E-mail, con los submenús de la siguiente manera:

■ **Enviar y recibir:** Después de que ha configurado y activado su cuenta de correo electrónico, seleccione esta opción para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

■ **Editar E-mail:** para crear un mensaje de correo electrónico. Puede llenar los campos de destinatario, copiar, envío confidencial, tema, niveles de prioridad, Contenido y adjuntos. Después de que ha llenado estos campos, podrá seleccionar enviar, enviar y guardar, guardar en Borradores o dejar sin guardar.

■ **Bandeja de entrada:** ahí puede ver los mensajes recibidos. Usted puede realizar operaciones tales como Ver, Ordenar, marcar como eliminado, eliminar y reenviar.

■ **Bandeja de salida:** para guardar los mensajes que no fueron enviados exitosamente. (Las operaciones específicas son las mismas que de la bandeja de entrada).

■ **Borradores:** Después de que la edición del mensaje ha terminado, si no ha sido enviado, puede ser guardado aquí. Usted puede realizar operaciones tales

como ver, ordenar, marcar como eliminado y eliminar, etc.

■ **Limpiar el buzón de E-mail:** En limpiar el buzón de correo electrónico, hay 5 submenús: Bandeja de entrada, bandeja de salida, E-mails enviados, Borradores, Todos los E-mails.

El usuario deberá seleccionar Limpiar la lista, Seleccionar todos los buzones, después podrá eliminar todos los E-mails del buzón.

■ **Eliminar los E-mails marcados:** Hay 5 submenús: Bandeja de entrada, bandeja de salida, E-mails enviados, borradores, Todos los E-mails del buzón.

El usuario puede seleccionar Limpiar la lista, o sleccionar todos los buzones, después podrá eliminar los E-mails marcados del buzón.

■ **Cuenta de E-mail:** presione opción para acceder

1. Cree una cuenta: para empezar cree una cuenta. Ingrese la dirección electrónica que solicitó (por ejemplo a@126. com). Dé clic en opción para seleccionar siguiente, método de entrada y cancelar. Después de que el ingreso ha sido finalizado, accede al siguiente protocolo de comunicación.

2. Protocolo de comunicación: para seleccionar el protocolo de comunicación de los Em-ails, IMAP4 o Pop3. (basados en el protocolo proveído por su servidor de correo electrónico tal comoPOP3). Después de completarlo, dé clic en Opción para acceder a la siguiente cuenta de datos.

3. Cuenta de Datos: para sleccionar el número de cuenta GPRS usado por correo electrónico, este le sera proveído por el operador de red. Después de que ha terminado, dé clic en Opción para acceder al servidor

receptor siguiente.

4. Servidor receptor: para configurar la dirección Pop 3 para servidotres receptores de correo electrónico, (por ejemplo. pop3. 126. com, etc.). Después de que ha finalizado, acceda al siguiente servidor de envío.

5. Servidor de envío: para entrar a la dirección smtp para servidores de correo electrónico (por ejemplo. smtp. 126. com). Después de que ha finalizado, acceda nombre de usuario

6. Nombre de usuario: ingrese su dirección electrónica antes de la @. Después de que ha finalizado, acceda a la siguiente contraseña.

7. Contraseña: para ingresar la contraseña de su buzón de E-mail (tal como B). Después de que ha finalizado, accede al siguiente nombre de la cuenta.

8. Nombre de la cuenta: La entrada predeterminada es pop3. 126. com. Y usted puede terminar los ajustes de un Nuevo número de cuenta.

Ahora, dé un clic en cuenta de E-mail para acceder a la cuenta ya creada.

Acceda a editar para cambiar las opciones correspondientes.

Opción 2 Desplegado de nombres: Despliega los correos por nombre del remitente o de la cuenta.

Opción 7 Ajustes avanzados:

Ajustes a la cuenta: Después de que haya terminado los parámetros de configuración de los E-mails, entonces acceda a:

Servicio de red >Datos de la cuenta - GPRS, para seleccionar la transmisión del número de cuenta previamente seleccionado.

Después, conecte la opción 2 GPRS, y cambie “cmwap” a “cmnet” (Nota: Mientras este número de cuenta es utilizado para conectar WAP (incluye MMS), favor de cambiarlo otra vez a “cmwap”).

Máxima capacidad de recepción: máxima capacidad de recepción de cada E-mail (Esta opción no deberá cambiarse)

Enviar ajustes de servidor:

Enviar Terminal: En casos generales, llene 25 (Esta opción no deberá ser cambiada)

Certificar: Aquí la opción predeterminada es abrir”.

Servidor receptor: la terminal receptora. Seleccione como predeterminado 110.

Firma: la firma se desplegará al final del un correo electrónico (Esta opción puede no cambiar)

■ **Plantillas**: mensajes guardados previamente. Usted puede realizar operaciones tales como Editar, Remover, Editar E-mails para las plantillas.

3. 8. 5 Buzón de voz

Los mensajes de voz que ha recibido son guardados en la red. Para escuchar esos mensajes, deberá marcar el número de la bandeja de entrada de voz.

- **Editar:** Usted puede añadir/ editar el número de buzón de voz.
- **Conectar a Buzón**: para llamar a un número de buzón de voz; usted configura y escucha los mensajes.

3. 9 Multimedia

Las funciones incluidas en esta opción incluyen: **Smart Movie, FLV, Televisión Abierta, Cámara, Álbum de**

fotos, Grabadora de Video, reproductor de Video, Editor de fotos, reproductor de Música, repetidor AB, grabación de Voz, transmisión FM, grabación programada FM, diapositivas, e-book.

3. 9. 1 Smart Movie

Esta opción incluye 4 menús: TV en línea, películas en línea, compartir Videos y otros elementos destacados.
Esta función necesita el apoyo del operador de red.

3. 9. 2 FLV

Usted podrá descargar video con el nombre de extensión como formato flv. También podrá reproducir los videos descargados.
Esta opción ocasionará costos de su red de servicio. También necesita memoria en su tarjeta flash

3. 9. 3 Televisión Abierta

Su teléfono está hecho con un receptor de transmisión de video. Este receptor puede recibir transmisión de TV y le provee con funciones para ver programas de TV abierta. Seleccione el menú **TV** para acceder.

Presione **Opción** para configurar las siguientes opciones:

- **Mi Canal:** para introducir y guardar tus canales favoritos.
- **Búsqueda de canales:** para buscar canales automáticamente.
- **Lista de Canales:** la major lista de canales ya buscada.
- **Ajustes de zona:** para seleccionar la posición de la ubicación.
- **Añadir a mis canales:** anadir el canal actuale a

mi lista de canales.

Acceder a la interfaz de reproducción de TV y presione las teclas de dirección arriba/ abajo para incrementar o bajar el volumen del mismo. Presione las teclas de dirección izquierda/derecha para cambiar de canal.

NOTA: La recepción e imagen de la TV dependerán de la cobertura de la señal del canal de televisión del lugar en el que se encuentre.

3. 9. 4 Cámara

Su teléfono tiene función de cámara. Usted puede acceder a los ajustes correspondientes con Opción.

presione Opción para acceder:

- **Fotografías:** acceso al album de fotos.
- **Configuración de cámara**: para configurar algunos parámetros de la cámara.
- **Sensor doble**: Seleccionar cámara 1 o cámara 2.
- **Configuración de imágen**: ajustes al tamaño de fotos y la calidad de las mismas.
- **Balance de blancos**: para configurar los colores de iluminación de fotos.
- **Modo de escena:** para configurar el modo de toma nocturno o automático.
- **Configuración de efectos especiales**: para seleccionar los estilos de escena.
- **Agregar Fotograma**: sirve para seleccionar el marco para su foto.
- **Almacenamiento**: para seleccionar si lo guarda en el teléfono o en la tarjeta de memoria.
- **Restaurar valores predeterminados**: sirve

para configurar y recuperar los valores predeterminados.

Nota: En la interfaz de escena, presione los botones correspondientes para configurar los efectos de imágenes.

3. 9. 5 Visor de imágenes

Accede al album de fotos, usted puede configurar buscar, enviar, eliminar, y renombrar las fotos.

3. 9. 6 Grabación de Video

Su teléfono le prove funciones de animación de grabación, con almacenamiento predetrminad en la tarjeta de memoria. Seleccione el menú de grabación de video para acceder, y presione el botón de OK para iniciar a la grabación de video.

Nota: Cuando comience la grabación de video, la parte inferior de la pantalla de grabación cambiará a un botón rojo. Con los botones de dirección derecha/ izquierda pueda ajustar el brillo de la grabación. Presione los botones de dirección arriba/ abajo para poder ajustar la longitud focal de la grabación de video.

Pesione opción para acceder:

- **Ajustes a la grabadora de video**: para seleccionar este menú de opción para accedere a los ajustes de algunos parámetros correspondientes de la cámara.
- **Configuración de Video**: para configurar la clalidad del video, la duración de la grabación, EQ FM y otros parámetros correspondientes.
- **Sensor Doble**: seleccione cámara 1 ó cámara 2.
- **Configuración de Efecto**: Usted puede

seleccionar un efecto especial para su grabación.

- **Almacenamiento**: para poder seleccionar el teléfono o la tarjeta de memoria.
- **Restaurar valores predeterminados**: para recobrar todos los ajustes con valores predeterminados.

Nota: En la interfaz de grabación de video presione los botones numéricos correspondientes para configurar los efectos de imagen deseados.

3. 9. 7 Reproductor de Video

Para acceder a la reproducción de animación. Presione Opción para acceder a:

Glosario:

Reproducir: reproduce los archivos actualmente seleccionados.

Enviar: envía los archivos actualmente seleccionados (capaz de ser enviados al directorio o Bluetooth).

Renombrar: cambia el nombre del archivo actualmente seleccionado.

Eliminar: elimina los acrhivos actualmente seleccionados.

Eliminar todos los archivos: elimina los todos archivos actuales.

Ordenar por: organizar el orden de los archivos (por nombre, tipo, tiempo, tamaño).

URL de transmición: incluye direcciones de sitios inteligentes, direcciones de sitios de red históricos y entrada de direcciones de sitios web.

Perfiles de Red: Hay cinco opciones para seleccionar.

Almacenamiento: para seleccionar un archivo de video

y guardarlo en la tarjeta de memoria del teléfono.

Nota: La posición predeterminada de la memoria del reproductor de video es la tarjeta de memoria, con la carpeta correspondiente llamada Video.

3. 9. 8 Editor de fotos

■ **Photo artist**

Usted puede editar las fotos o imágenes existentes:

Cambio de tamaño automático:

- **Guardar como archivo Nuevo:** para volver a guardar fotos o imágenes después de que han sido editadas.
- **Agregar Marco:** para hacer referencia a 12 tipos de marcos para fotos para sus fotos o imágenes favoritas.
- **Agregar Icono:** usted puede añadir pequeños logos personalizados a sus fotos o imágenes.
- **Agregar Texto:** añadir palabras a sus fotos o imágenes, y puede editar colores, colores del marco, colores de sombra, tamaño de las palabras de sus textos.
- **Mirror:**

  Usted puede lograr imágenes de Espejo.
- **Rotar:** rotar sus fotos o imágenes en cuatro direcciones, por ejemplo: arriba, abajo, izquierda y derecha.
- **Agregar Efecto:** añade automáticamente un pixelazo a la imagen
- **Reducción de ojos rojos:** edita las imágenes para evitar los ojos rojos capturados por efecto de luz o del flash de la cámara.

■ **Mosaicos de Imagen**

Puede seleccionar 2, 4 o 9 imágenes del teléfono o la tarjeta de memoria para formar un diseño.

3. 9. 9 Reprodcutor de música

Seleccione reproductor de música para acceder a la interfaz de reproduccción de mp3, con todas las funciones de los botones, como se muestra:

Botón izquierdo: seleccione la última música.

Botón derecho: seleccione la música siguiente.

Botón arriba: reproduce/pausa la música actual.

Botón abajo: detiene la música actual.

Se muestran dos opciones abajo en la pantalla de reproducción de música: **Lista, Atrás**. En lista usted puede seleccionar “Opción” para reproducir, ver, añadir al banco de tonos de timbrado, actualizar la lista de reproducción, configurar y otras funciones.

Glosario:

Reproducir: reproducir la música actualmente seleccionada.

Detalles: ver los mensajes detallados de tal música.

Agregar a tonos de llamada: añadir la música actual a los tonos de timbrado del perfil.

Configuración

Lista de reproducción predeterminada: espacio en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Lista de generación automática: seleccione encendido/ apagado.

Repetir: active esta opción para reproducir música repetidamente.

Aleatorio: Active esta opción y la secuencia y la reproducción será al azar.

Reproducción en segundo plano: Active esta

opción y la música no se detendrá aunque abandone el menú.

2. Configuración de pantalla:

Mostrar Letras: Después de que ha sido activado, habrá un desplegado de letras de canciones mientras se reproduce MP3, y cuando se encuentra apagado, no habrá desplegado de canciones.

3. Efecto de audio: Encendido o apagado de EQ.

4. Bass enhancement: para escuchar los bajos con mayor intensidad.

5. **Velocidad de Reproducción**:

Ajustes al Bluetooth:

Salida de Bluetooth estereofónica: Encendida o apagada.

Audífonos Bluetooth estereofónicos: Después de que se ha activado la salida de Bluetooth estereofónica, busque el dispositivo Bluetooth y después conéctelo a los audífonos del Bluetooth, por ejemplo. Usando los audífonos de Bluetooth para escuchar MP3

3. 9. 10 Repetición AB

Los pasos de operación son los siguientes:

Paso 1: Dé clic en el ícono de la función de Repetición para acceder, y en la lista de archivos, seleccione uno.

Paso 2: Dé clic Opción para poder seleccionar el medio de almacenamiento, coloque directamente el cursor en la caja de selección, y dé clic en “OK” para acceder a la interfaz

de crear Buffer/ regulador.

La zona numérica puede configurarse para repetición

La fila de abajo:

En la izquierda se encuentra el nivel de volumen (+ -).

Los dos íconos de arriba y abajo en el medio son para reproducer y detener.

Las flechas de la derecha y la izquierda son para indicar avance rápido y rebovinado rápido.

La flecha sola indica que se detendrá al terminar la reproducción.

Las flechas dobles indican reproducción en ciclo.

A la izquierda de la flecha se encuentra el ícono de configuración.

Paso 3: Dé clic en reproducir y en el proceso de reproducción, dé clic en los botones numéricos para copiar y dé clic una vez más para finalizar. Usted puede dividir la voz grabada en varias secciones y después ponerlas bajo diferentes botones numéricos. (Se require que dé clic en el ícono de configuración para desactivar el ícono de reproducción cíclica antes de que pueda copiarlos).

Paso 4: Después de que ha finalizado, dé clic en el ícono de configuración para poner el ícono de reproducción cíclica en brillo. Ahora, directamente dé clic en el botón numérico que acaba de copiar para llevar a cabo las funciones de repetición.

3. 9. 11 Grabación de voz

Para seleccionar esta opción de grabación de voz, seleccione Opción para acceder:

- **Grabar**: grabar una sección de voz nueva.
- **Reproducir:** reproduce la voz actualmente seleccionada.
- **Anexar**: Añade una sección de nueva voz grabada en la base del fracaso original para grabar.
- **Renombrar**: cambia el nombre del archivo de voz actual.
- **Eliminar:** elimina los archivos actuales grabados.
- **Eliminar todos los archivos:** elimina todos los archivos grabados.
- **Lista**: muestra la lista de archivos de grabación.
- **Configuración**: para guardar el archivo, darle formtato y calidad de audio.
- **Usar como**: para utilizar el sonido como timbre predeterminado
- **Enviar:** envía las voces actuales grabadas por MMS, E-mail o Bluetooth.

3. 9. 12 Transmisión FM

Acceda al marco de reproducción de transmisión de FM, con las siguientes opciones en la pantalla de transmisión FM: **Opción**, **Atrás**. Seleccione "**Opción"** para poder acceder a la lista de **Canales,** entrada **Manual, Búsqueda automática, configurar.**

Glosario:

Lista de canales: Lista de estaciones de transmisión FM, presione el botón de "Opción" para poder **Editar** y **reproducir** las estaciones actuales**. (**

Entrada Manual: puede ingresar cualquier estación de la transmisión FM que prefiera.

Programar Búsqueda automática: al seleccionar esta opción, usted puede buscar estaciones automáticamente y generar la lista.

Configurar: configurar la transmisión FM.

1. Reproducción de fondo: seleccione encendido o apagado, usted puede activar esta opción, y la transmición FM no se detendrá aunque salga del menú.

2. Altavoz: para reproducir sin audífonos

3. Formato de grabación: seleccione el formato de grabación, puede seleccionar AMR, WAV o AWB.

3. Calidad del sonido: seleccione alta o baja.

4. Almacenamiento de grabación: seleccione la memoria del teléfono o tarjeta de memoria.

- **Grabar:** presione el botón de OK para activar la función de grabación del programa actual se generará un archivo de audio en la memoria del teléfono.
- **Añadir:** añade una sección al archivo ya grabado.
- **Lista de archivos:** Lista de grabaciones FM. Presione el botón de “Opción” para llevar a cabo la reproducción, enviar, eliminar y otras operaciones.

Nota: En la interfaz de transmisión de FM, presione los botones numéricos correspondientes para acceder a las estaciones correspondientes.

3. 9. 13 Programar Grabación FM

Seleccione Editar para acceder a los ajustes

relacionados con el menú:

Encendido/Apagado: para activar o desactivar el temporizador.

Hora y fecha: configure la grabación el día y hora exactos.

Repetir: selecciona la frecuencia de grabación temporizada tal como una vez, diariamente, definido por el usuario, semanalmente o mensualmente.

Ajustes a los canales: incluyendo dos menús como **Lista de canales y entrada manual**.

Lista de Canales: Lista de estaciones de transmisión FM, presione “Seleccionar” botón para seleccionar la estación actual.

Entrada Manual: Usted puede ingresar cualquier estación de transmisión FM que desee.

Ajustes a grabación: la configuración correspondiente de los parámetros de música. Puede configurar los formatos de grabación, calidad del sonido, dispositivos de memoria y archivos guardados.

3. 9. 14 Presentación

Usted puede reproducir las fotos o las imágenes guardadas en el teléfono o en la tarjeta flash a modo de diapositivas.

- **Reproducir**: Reproduce las fotos seleccionadas.
- **Configuración:** Según las preferencias personales, para configurar el modo de reproducción, la velocidad, efectos especiales, efectos de sonido, reproducción horizontal, etc.

3. 9. 15 **Libro electrónico**

La ubicación de almacenamiento de los archivos E-book es la tarjeta de memoria, usted necesita descargarlos a través del puerto USB y almacenarlos en una carpeta llamada "E-Book". Si en la tarjeta de memoria no se encuentra esta carpeta, necesita crear una carpeta con el nombre de "E-book".

Para acceder a la lista de gabinete E-book seleccione “Opción”:

- **Abrir Libro electrónico:** con él podrá leer los contenidos de E-book
- **Configuración de sistema:** Puede configurar el desplegado de página
- **Información del libro:** puede ver los detalles del libro actual.
- **Eliminar:** elimina el libro actual.
- **Eliminar todo**: teliminar todos los contenidos de la lista.
- **Secuencia**: ordenar la lista de libros (basada en nombres, tipos, fecha, tamaño, etc.).
- **Recuperar configuración predeterminada:** recobra las configuraciones previas como valores predeterminados.
- **Ayuda**: para algunos temas de apoyo.

3. 10 Servicio de red

3. 10. 1 WAP

Su teléfono admite servicios basados en Protocolo de

Aplicación Inalámbrica (Wireless Application Protocol, por sus siglas en inglés (WAP). Usted puede acceder a los servicios admitidos por el operador de red. Esta tabla de la función del servicio le permite adquirir información acerca de las noticias, predicción del clima y vuelos de avión.

Nota: El servicio GPRS necesita el apoyo de red y el servicio GPRS puede ser utilizado sólo cuando está disponible y hay cobertura de la red GPRS.

- **Página de inicio:** para ingresar a la página de inicio. La página de inicio es el sitio WAP configurado en la conexión de inicio. Si fracasa en configurarla, deberá utilizar el sitio preconfigurado por el fabricante.
- **Marcadores:** despliega los sitios favoritos existentes.
- **Páginas Recientes:** Con esta opción obtendrá la dirección del sitio de red que usted buscó aneriormente.
- **Páginas sin conexión:** Con esta opción registra las páginas de red previamente guardadas.
- **Introducir dirección:** seleccione esta opción para poder entrar a cualquier WAP u otros sitios de internet.
- **Buzón de entrada de servicio**: sirve para almacenar los mensajes enviados por los proveedores de servicios.
- **Ajustes:** configura la búsqueda en línea.

Nota: La capacidad de la página bajo el menú WAP es muy pequeña. Si el teléfono muestra un mensaje de que la memoria es insuficiente, esto es normal.

OPERA MINI puede ser utilizada para búsqueda

general de páginas de internet.

3.10.3 Red de area local inalámbrica (WLAN):

Usted puede seleccionar el uso de la red de área local inalámbrica y conectarse al modem.

Conecte y configure:

Después de acceder a la red de area local inalámbrica, seleccione **Búscar red,** y en la red disponible que usted buscó, seleccione una red con señal fuerte para conexión. Si esta red tiene una contraseña configurada, entonces **es necesario que cuente con la contraseña.**

De este modo el teléfono ya es capaz de ejecutar las funciones de chat (por medio de EBUDDY), buscador (por medio de Opera Mini), y Google Maps, preinstalados para su uso.

3. 10. 4 Administración de vínculos

Este menú está destinado par aver el estado de la conexión.

3. 11 Organizador

Esta función incluye: **Calendario**, **Tareas**, **Alarma**, **Reloj Mundial y cronómetro**

3. 11. 1 Calendario

- **Añada Eventos:** seleccione fecha y hora, el teléfono le indicará una alarma.
- **Elimine eventos:** podrá eliminar todos los eventos, eventos vencidos y eventos dentro de una sección de tiempo.
- **Saltar a fecha**: para saltar a un día diferente.

- **Ir a vista semanal:** con esta opción puede activar la vista seminal y las fechas mostradas serán desplegadas por semanas para facilitarle su vista de la agenda y los eventos adicionales.
- **Imprimir**: podrá imprimir utilizando los dispositivos de Bluetooth.

3. 11. 2 Tareas

Este teléfono puede guardar cerca de 50 mensajes de memo. En el submenú, seleccione Memo para poder realizar Ver, Añadir, Editar, eliminar, eliminar las tareas vencidas, eliminar todo, Saltar a fechas designadas, enviar agenda, guardar como archivos y otras operaciones para el memo.

3. 11. 3 Alarma

Este teléfono puede configurar cinco grupos de alarmas. Seleccione uno de ellos para editar y configurar una alarma.

3. 11. 4 Reloj Mundial

Los botones de dirección izquieda y derecha pueden ser utilizados para seleccionar el tiempo del mundo. Presione Opción para activar o desactivar el horario de verano en otras ciudades.

3. 11. 5 Cronómetro

Realiza las funciones de un cronómetro.

- **Cronómetro Típico**:

△ Generalmente, los cronómetros están divididos en **cronometraje separado** y **Cronometraje de vuelta**. Presione el botón de OK para empezar,

pausar o detener el conteo. Use el botón derecho para dividir tiempos.

- **Cronómetro múltiple:** esta opción de cronómetro multilados es controlado en 4 direcciones, hacia arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda respectivamente.

3. 12 Configuración

3. 12. 1 Configuración dual de SIM

Seleccione el doble modo de abrir, y solo la tarjeta SIM 1 estará activada, y sólo la tarjeta SIM 2 estará activada,

■ **Modo de vuelo:**

Acerca del modo de vuelo :El modo aeroplano consiste en apagar las funciones de comunicación del teléfono, *será incapaz de hacer llamadas o de enviar SMS, ya que no hay conexión con la red.*

Sin embargo usted puede seguir usando otras funciones tales como las vista del directorio, disfrutar de artículos y películas en su teléfono.

Nota: Actualmente, no existen regulaciones específicas acerca del "modo de vuelo", los pasajeros deberán observar las regulaciones en el avión antes de abordarlo, y apagar su teléfono durante el vuelo para poder ahorrar energía –la mayor parte de la batería se consume en la señal. En el modo de vuelo, las señales se apagan.

3. 12. 2 Configuraciones de aceleración

Este menú le provee de un menú específico que usa sensores de aceleración. Usted puede seleccionar o

cancelar la selección del rango de los sensores de aceleración personalizada.
Algunas aplicaciones específicas pueden realizar funciones de detección de movimiento.
En la interfaz de reproductor de música, sacudir a la izquierda y la derecha le permitirá para cambiar rápidamente entre la canción anterior o la siguiente; sacudir y hacia abajo le permitirá cambiar entre reproducción rápida y pausa.

En la interfaz de FM, sacudir a la derecha y a la izquierda puede cambiar la estación que escucha.

En la interfaz de TV, sacuda a la dercha y a la izquierda para seleccionar otros canales.

Mientras busca en el álbum de fotos, el teléfono rota en las direccione hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para poder disfrutar de las fotos desde diferentes ángulos.

Al recibir una llamada, si el teléfono da vuelta a 180 grados, el tono de timbrado se encontrará en el estado de mudo.
En los juegos, al sacudir el teléfono a la derecha y a la izquierda le permitirá realizar movimientos.

3. 12. 4 Ajustes al teléfono

■ **Hora y fecha**: le sirve para configurar la hora y la fecha.

- **Configurar ciudad principal**: le sirve para seleccionar una ciudad y establecer la hora de ésta para el teléfono.
- **Definir hora/fecha**: con esta opción puede configurar la hora actual y la fecha.
- **Definir formato**: configura el desplegado del formato de la hora y la fecha, sistema de

12-horas o el de 24-horas.

- **Actualización de hora y fecha:** Esta opción da lugar a que se actualice la fecha y hora del teléfono si este se apaga. Para esto, elija "Encendido" como opción.

■ **Programar encendido/apagado:** Configura si el teléfono deberá encenderse o apagarse ante un tiempo determinado

■ **Idioma:** configura el desplegado del idioma del menú del teléfono.

■ **Seleccione el método de entrada:** seleccione el método de entrada predeterminado.

■ **Elegir método de entrada:** selecciona el idioma de escritura.

■ **Método de entrada preferido:** Ya sea por letra (abc), multilenguaje o numérico.

■ **Mostrar Características**:

- **Fondo de escritorio**: selecciona el tapiz del modo de espera.
- **Salvapantallas**: selecciona una imagen para protector de pantalla en la pantalla principal en el modo de espera y configura el tiempo de espera.
- **Encender Pantalla**: le permite seleccionar la imagen que verá cuando encienda el teléfono.
- **Apagar Pantalla**: le permite seleccionar la imagen que verá cuando apague el teléfono.
- **Mostrar Fecha y hora:** Para mostrar u ocultar la fecha y hora.
- **Mostrar número de propietario:** seleccione encendido o apagado para cambiar el desplegado del número telefónico en el modo de

espera.

- **Pantalla con efecto conmutador:** Para diferentes efectos de animación en los menús..
- **Tipo de reloj:** selecciona el reloj análogo o el reloj numérico. En el modo de espera, usted podrá ver los relojes de diferente tipo.

■ **Texto de Bienvenida**: despliega un mensaje de bienvenida al encender el teléfono.

■ **Actualización automática:** Cada vez que el teléfono se encienda, la hora se actualizará automáticamente.

■ **Configuración UART:** le sirve para poder seleccionar la tarjeta SIM 1 o la SIM 2.

■ **Configuración miscelánea**: configure el brillo de la pantalla y el tiempo de apagado.

3. 12. 5 Configuración de red

■ **Selección de red:**

- **Búsqueda nueva:** Busca las redes disponibles.
- **Seleccione la red:** Seleccione la red para uso.
- **Modos de selección:**

Automática: para una búsqueda automática de la red donde se encuentra localizada la tarjeta SIM.

Manual: búsqueda de todas las redes disponibles y registrarla manualmente.

- **Redes preferidas**: guardar previamente sus redes favoritas.

■ **Modo preferido:** seleccione la red para aplicaciones prioritarias.

3. 12. 6 Configuración de seguridad

■ **Configuración de seguridad SIM:**

Usted puede configurar opciones de seguridad para el

teléfono para evitar aplicaciones ilegales del teléfono y de la tarjeta SIM.

- **Bloquear SIM**

El código NIP protege su tarjeta SIM del uso no autorizado.

- Si el código NIP actual es desactivado, selecciónelo para poder activar la protección del código NIP, y le preguntará acreca de su código NIP cuando sea encendido la próxima vez; si el código NIP actual se encuentra activado, selecciónelo apagado para poder desactivar la protección del código NIP. Seleccione cambiar en el código NIP para poder configurar un Nuevo código NIP. Favor de ingresar el viejo código NIP cuando se le indica, el nuevo código NIP y el nuevo código NIP dos veces.

Nota: Si el código NIP es ingresado de forma errónea por tres veces sucesivas, la tarjeta SIM será bloqueada. Deberá desbloquear la tarjeta SIM utilizando el código PUK. El código NIP y el código PUK se le proveerán junto con la tarjeta SIM. En caso de no ser así, favor de contactar a su proveedor de red. El código NIP predeterminado generalmente es 1234. Favor de cambiarlo por su propia contraseña tan pronto como le sea possible.

■ **Bloqueo Telefónico**:

El bloqueo del teléfono puede prevenirlo de que su teléfono sea utilizado de una manera no autorizada.

Seleccione bloqueo de teléfono para poder activar la protección con contraseña de su teléfono. La próxima vez cuando la unidad es encendida, se le pedirá la contraseña

de su teléfono; presiónela una vez más para desactivar la protección de la contraseña del teléfono.

Nota: La contraseña de bloqueo predeterminado de su teléfono es 1122. Usted deberá cambiarla por la suya propia tan pronto como le sea posible.

- **Bloqueo del teclado**: configure el tiempo de espera para el bloqueo del teclado.
- **Cambiar contraseña:** modifica la contraseña.
- **Rastreo antirrobo:**

Después de que su teléfono se ha extraviado, al cambiar la tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente en mensaje SMS al número previamente y automáticamente configurado. De esa forma usted puede saber por quién está siendo utilizado su teléfono al recibir los mensajes de rastreo antirrobo, lo cual lo beneficiará con la recuperación de su teléfono extraviado.

Nota: Acceder a su contraseña predeterminada es 000000 en la interfaz de **Rastreo antirrobo**; esta contraseña puede ser modificada por el usuario.

1. **Número de rastreo antirrobo:** ingrese un número alterno para el rastreo antirrobo.
2. **Ajustes al rastreo antirrobo**: sirve para poder seleccionar activado o desactivado. Después de que ha seleccionado activado, usted puede activar las funciones de rastreo antirrobo.

- **Cortafuegos de llamadas entrantes**

Este teléfono admite la función de seguridad de llamadas entrantes. Por ejemplo, seleccione contestar o no contestar algunos números de teléfono.

- **Cortafuegos MSG**

Este teléfono admite la función de seguridad de SMS. Para

activar esta función y configurar la filtración de números le evitará SMS from this number.

■ **Control remoto**

Puede enviar SMS a su propio teléfono por otros números de teléfono cuando no tenga su teléfono, de modo que su teléfono funcionará como un control remoto:

Nota: Acceder al control remoto para configurar la contraseña predeterminada de la interfaz as 0000; el usuario puede acceder para cambiar los ajustes de la contraseña.

I. Configuración del control remoto: opcional

1. Remoto apagado
2. Transmisión de llamada
3. Bloqueo del teléfono
4. Formateo de disco
5. Desvío SMS
6. Enviar tarjetas profesionales

II. Configurar el número control remoto: Puede seleccionar cualquier número o desiganar un número como el número del control remoto.

1**. Cualquier número (**Usted puede enviar mensajes de control remoto a su teléfono con cualquier número)
2. **Números designados** (envía mensajes de control remoto a su teléfono con un número designado)

III. Cambio de contraseña: cambia la contraseña de acceso predeterminada por la fábrica en la interfaz de configuración del control remoto.

IV. Función de preajuste del Control remoto: el comando predeterminado en el sistema. Seleccione los comandos correspondientes, ingrese los commandos correctos y envíe directamente los comandos a través de un mensaje SMS:

1.Función de remoto apagado:

2.Función de transmisión de llamada:

3.Función de bloqueo del teléfono:

3. 12. 7 Restaure los ajustes de fábrica/ predeterminados

La contraseña para restaurar los ajustes de fábrica es: 1122

3. 13 Perfil

El usuario puede seleccionar diferentes perfiles y puede auto definir varios perfiles también. Este teléfoco le prove de seis perfiles: **modo general, modo reunión, modo exterior, modo interior, modo auricular y modo Bluetooth.**

Modo estándar

En este modo usted puede seleccionar activar ajustes personales.

- **Activar** seleccionar activar para accesar el modo general.
- **Configuración Personal** selecciona configuración personal para acceder al modo común de auto definición. El contenido operable incluye ajustes atonos de timbrado, Volumen, modo recordatorio, tipo de tono de timbrado, tono recordatorio y modo de respuesta.

Modo Conferencia

La operación es la misma que en el modo general.

Modo exteriores

La operación es la misma que en el modo general.

Modo interiores

La operación es la misma que en el modo general.

Modo audífonos

Cuando se han insertado los audífonos, se activará automáticamente. Las operaciones de configuración personal son las mismas que el modo general.

Modo Bluetooth

Abra los audífonos Bluetooth y todo el teléfono activará el Bluetooth, se activará este modo automáticamente. Las operaciones de configuración personal son las mismas que el modo general.

3. 14 Bluetooth

- **Active el Bluetooth:**

Usted puede activar o desactivar la función del Bluetooth usando este interruptor/ switch.

Búsqueda de dispositivo de manos libres: Con esta función, el teléfono puede automáticamente buscar el perímetro de manos libres. (Generalmente, la contraseña de los audífonos de Bluetooth predeterminada es 0000. Los detalles específicos están establecidos en las Instrucciones de operación para audífonos Bluetooth).

Control remoto: actualiza las funciones del control

remoto

- **Mi Dispositivo:** Con la búsqueda del nuevo dispositivo, usted podrá buscar automáticamente los dispositivos de Bluetooth y mostrar los nombres de los dispositivos en la pantalla del teléfono. Configúrelos de acuerdo a los avisos del teléfono.

- **Dispositivos Activos:** las configuraciones del menú después de que los audífonos del Bluetooth son conectados.

- **Configurar:**

Teléfono visibñe: Cuando esta configuración se ha activado, se pueden buscar otros dispositivios de Bluetooth en este teléfono. Cuando la configuración está desactivada, no podrá buscar otros dispositivos de Bluetooth en este teléfono.

Nombre del teléfono: podrá autodefinir el nombre de este teléfono.

Requirimientos de certificación: Cuando esta opción se encuentra activada, y cuando este teléfono es buscado, la contraseña del Bluetooth se le recordará para ser ingresado. Cuando esta opción es configurada como desactivada, no habrá aviso cuando este teléfono sea buscado.

Configurar rutas de sonido:

1) **Dejarla en el teléfono:** Cuando se selecciona esta opción, solo este teléfono puede ser usado durante una llamada, pero los audífonos del Bluetooth no pueden ser utilizados.

2) **Transferir al dispositivo de manos libres:** Cuando se selecciona esta opción, sólo los audífonos del Bluetooth pueden ser utilizados, pero el teléfono no puede ser utilizado.

Dispositivo de bloqueo: despliega el dispositivo de bloqueo.

Ubicación de la memoria: permite seleccionar el teléfono, la tarjeta de memoria o preguntar siempre

Configuración de transmission de objetos de archivos gráficos:

(1) Directorio compartido: selecciona las rutas de archivos que serán compartidos

Bluetooth: despliega los mensajes acerca del Bluetooth.

4 Descripción de métodos de entrada

Este modelo de teléfono admite caracteres en español, entrada numérica, y signos de puntuación (los signos usados comúnmente).

Las opciones de funciones en el teléfono le permiten la entrada de caracteres chinos incluyen:

- Entrar y editar SMS
- Entrar y editar nombres en el directorio
- Búsqueda de nombres de números telefónicos
- Saludos definidos por el usuario y nombres del teléfono
- Registros en el menú de herramientas

4. 1 Definición del teclado

Descripciónde los Métodos de entrada.

Botón OK: generalmente indica confirmación,

Botón

generalmente indica eliminar un caracter

Botón

: permite cambiar entre diferentes métodos de entrada.

Botón

: permite insertar un símbolo.

Teclado numérico: Se encuentran en las letras del teclado, se pueden ingresar al presionar el botón “chr”.

4. 2 Descripción de métodos de entrada

4. 2. 1 Entrada de números y escritura en español

La definición específica del teclado para ingresar ingles y números es la siguiente:

Nombres de los botones	Funciones de los caracteres correspondientes	Comentarios
Botón numeral 1	Ww1	
Botón numeral 2	Ee2	
Botón numeral 3	Rr3	
Botón numeral 4	Ss4	
Botón numeral 5	Dd5	
Botón numeral 6	Ff6	
Botón numeral 7	Zz7	

Botón numeral 8	Xx8	
Botón numeral 9	Cc9	
Botón numeral 0	0	
botón sym	Insertar símbolo	
Botón chr	Cambia el método de entrada	
Botón direccional izquierdo	Cursor se mueve a la izquierda	
Botón direccional derecho	El cursor se mueve a la derecha	
Botón de OK	Para confirmación	

Métodos de operación general para entrada de inglés:

- Cada botón corresponde a un character.
- Use el botón chr para cambiar el método de entrada.
- Para insertar espacios entre caracteres, presione la barra espaciador una vez.
- Use el botón del para limpiar los errores de escritura.

5. Introducción a la memoria flash

Este teléfono admite tarjeta de memoria T-flash de modo que pueda expander su espacio de memoria. Las operaciones detalladas son las siguientes:

5.1 Montaje y desmontaje de la memoria flash

Para este modelo, la tarjeta de memoria se encuentra debajo de la batería. De acuerdo a la marca, inserte la memoria flash en el teléfono; mientras la jala, abra el conector y saque la memoria. Haga esto cuando el teléfono se encuentre apagado

De igual manera, la tarjeta puede utilizarse vía adaptador USB en cualquier computadora, ya que no necesita ningún tipo específico de instalación.

6. Problemas generales y soluciones

Para cualquier condición anormal ocurrida durante el uso del teléfono, verifique la información detallada abajo:

Problema general	Causa	Solución
Conexión débil	El teléfono se encuentra en áreas con cobertura débil.	Trate de evitarlo.
	Llamadas en tiempos de alto tráfico en la red.	Trate de evitarlo.

	El teléfono se encuentra fuera del área de servicio.	Pídale a su proveedor de red que le provéa de un diagrama de área de servicio.
Eco o ruido	Mala conexión en algunas regiones	Cuelgue y vuelva a marcar, para obtener mejor recepción
Tiempo del modo de espera acortado	Es necesario cambiar la batería.	En areas con mala conexión, apague su teléfono por un período.
	Cuando no reciba señal, el teléfono continuará lanzando para encontrar la estación base con alto consumo de electricidad, lo que acortará el tiempo de modo de espera.	Cargue la bateria.
		Transferir a lugares con señales Fuertes o apagar el teléfono por un período.

No prende.	La energía se ha terminado Tarjeta SIM dañada.	Examinar la electricidad o recargue.
Tarjeta SIM errónea.	Tarjeta SIM en lugar erróneo.	Contacte a su proveedor de red.
	Suciedad en la superficie metálica de la tarjeta SIM.	Confirmar que la tarjeta SIM card esté en el lugar correcto.
	Tarjeta SIM inválida.	Con un trapo limpio limpie la superficie metálica de la tarjeta SIM.
Desconexión	Fuera del area de servicio de la red GSM.	Contacte a su proveedor de red.
	Señal débil.	Pregunte a su proveedor de red acerca del area de servicio.
Incapaz de marcar	Bloqueo de llamadas activado.	Detener la configuración de bloqueo de llamadas.

	Marcación fija activada.	Desactive la configuración de marcación fija.
NIP incorrecto	Ha ingresado tres veces de modo sucesivo un NIP incorrecto.	Contactar al proveedor de red.
Incapaz de recargar	Recargue en un ambiente no menor a los -10° y no mayor a los 55°.	Cambie a una nueva batería o cargador.
	Se ha llenado el espacio de almacenamiento	Examine si el plug está bien conectado.
Incapaz de configurar algunas funciones		Contacte al proveedor de red.